

Plakat za namestitev serije R50

P/N 27R0825

12/10/2004

Velikost: 11 x 14 palcev

Barve: 2-barvno opravilo = črno (PMS Process Black C) in rdeče (PMS 032cvc)
(# sivo = 45 % črno, 20 % črno)

Pisava: Pisave IBM in Helvetica Neue Family

Material: 100 gsm sijajen umetniški papir (Uporabite 100 % recikliran papir, samo za Japonsko.)

Modra črta prikazuje rob. NE TISKAJTE.

Spremenite številko črtne kode.

ThinkPad

Navodila za namestitev

Ta navodila veljajo samo za prvo namestitev. Za podrobnejše informacije pritisnite gumb Access IBM.

1 Otpakirajte:

- Računalnik ThinkPad(R)
- Baterija
- Napajalni kabel
- Adapter za izmenični tok
- Kabel za modem
- 2 kapici TrackPoint(R)
- Knjige

* V opombah si preberite o nenavedenih, manjkajočih ali poškodovanih predmetih in obnovitveni CD plošči.

Opomba: Pred uporabo računalnika si preberite varnostna obvestila v Priročniku za servis in odpravljanje težav.

- Navodila za namestitev (ta list)
- Priročnik za servis in odpravljanje težav
- Ostali dodatki ali letaki

2 Namestite baterijo:
Baterija je pripravljena za uporabo.
Opomba: Nekateri računalniki ThinkPad imajo lahko samo en zapah za baterijo.

3 Priključite na napajanje:

4 Vklonite napajanje:

5 Pokažite in kliknite z večfunkcijskim sistemom za krmarjenje UltraNav™:
Pritisnite kapico IBM TrackPoint ali se pomikajte po sledilni ploščici v smeri, v katero želite premakniti kazalec. Levi in desni gumbi pod preslednico in sledilno ploščico imajo isto funkcijo kot gumbi miške. Nekateri modeli imajo samo TrackPoint.

6 Po navodilih na zaslonu konfigurirajte operacijski sistem:
Postopek traja nekaj minut in računalnik se lahko večkrat ponovno zažene.

7 Za podrobnejše informacije pritisnite gumb Access IBM:



ThinkVantage™ Design

Enoročni zapah

Lučka tipkovnice ThinkLight(R)
Osvetli tipkovnico, da omogoči delo v temi
Fn + PgUp

Brezžična antena UltraConnect™
Optimalna postavitev zagotavlja vrhunski doseg in delovanje

Gumbi za glasnost in nemo

Upravljanje brezžične povezave
Fn + F5

Presentation Director
Preprosto izvajanje predstavitev ali uporaba več monitorjev
Fn + F7

EasyEject
Uporabite za izklapljanje in odstranjevanje priključnih naprav
Fn + F9

Tipka Fn
Uporaba v kombinaciji tipk z modrimi ikonami za dostop do posebnih funkcij ThinkPada

Središčni gumb TrackPoint
Pomikanje po dokumentih ali povečava področja zaslona

Navigacijske tipke za internet
Spletni brskalnik nazaj in naprej

Povečava za celoten zaslon
Poveča celoten zaslon
Fn + [Zoom In Icon]

Access IBM

P/N: 27R0843