

Nastavovanie R50 series

P/N 27R0825

10.12.2004

Veľkosť : 11x14 palca

Farba : úloha s 2 farbami = Čierna (PMS Process Black C) a červená (PMS 032cvc)
(#Gray=45% Black, 20% Black)

Font : IBM Fonts a Helvetica Neue Family

Materiál : 100 gsm lesklý kriedový papier (Japonsko: Použite 100% recyklovateľný papier.)

Modrá čiara slúži pre orezanie. NETLAČIŤ.

Zmeňte prosím číslo čiarového kódu

ThinkPad

Nastavovacie pokyny



Tieto inštrukcie sú len pre úvodné nastavenie. Podrobnejšie informácie získate po stlačení tlačidla Access IBM.

1



Rozbalenie:


- Počítač ThinkPad(R)
- Batériová jednotka
- Napájací kábel
- AC adaptér



- Kábel modemu



- 2 čiapočky pre TrackPoint(R)



- Knihy



* Pozrite si poznámky na zadnej strane o neuvedených, chýbajúcich alebo poškodených položkách a obnovovacím CD. Poznámka: Skôr ako začnete počítač používať, prečítajte si pozorne bezpečnostné poznámky v príručke Sprievodca servisom a odstraňovaním problémov.



- Nastavovacie pokyny (tento hárok)
- Sprievodca servisom a odstraňovaním problémov
- Ostatné prílohy alebo letáky

2

Inštalácia batériovej jednotky:


Vaša batéria je pripravená na používanie.

Poznámka: Niektoré počítače ThinkPad môžu mať len jednu batériovú západku.



3

Pripojenie do napájania:



4

Zapnutie napájania:



5

Použitie navigačného systému UltraNav™ Multi-pointing Navigation System:

Stlačte ovládač IBM TrackPoint alebo sa posuňte na dotykovej podložke v smere, ktorým chcete posunúť ukazovateľ. Ľavé a pravé tlačidlo pod medzerníkom a dotyková podložka fungujú ako tlačidlá myši. Niektoré modely môžu mať len TrackPoint.

6

Konfigurácia operačného systému podľa pokynov na obrazovke:

Tento proces zaberie niekoľko minút a váš počítač sa môže niekoľkokrát reštartovať.

7

Podrobnejšie informácie získate po stlačení tlačidla Access IBM:



ThinkVantage™ Design

Jednoduchá západka

ThinkLight(R)
Osvetlenie klávesnice
Osvieti vašu klávesnicu, takže môžete pracovať aj v tme
Fn + PgUp

UltraConnect™
bezdrôtová anténa
Optimálne umiestnenie poskytuje kvalitnejší rozsah a výkon

Tlačidlá ovládania a stlmenia hlasitosti
Bezdrôtové rádiové ovládanie
Presentation Director
Používa sa pri prezentáciách alebo pri použití viacerých monitorov
Fn + F5
Fn + F7
EasyEject
Odpojenie a odstránenie pripojiteľných zariadení
Fn + F9

Internetové navigačné klávesy
Tlačidlá webového prehliadača
Dopredu a Späť

Zväčšenie na celú obrazovku
Zväčšuje celú obrazovku
Fn + [Full Screen]

Kláves Fn
Použite v kombinácii s klávesmi s modrými ikonami na prístup k špeciálnym funkciám ThinkPad

Centrálné tlačidlo TrackPoint
Posúvanie dokumentov alebo zväčšenie oblasti na obrazovke

P/N: 27R0844