

ThinkPad

Nastavovacie pokyny

Tieto pokyny slúžia len pre úvodné nastavenie. Podrobnejšie informácie získate po stlačení tlačidla Access IBM.

1 Rozbalenie:

- Počítač ThinkPad®
- Batériová jednotka (4-bunkový) alebo (8-bunkový)
- Napájací kábel
- Napájací adaptér
- Kábel modemu
- 2 čiapočky pre TrackPoint®
- Pero tabletového digitalizátora
- Knihy
 - Nastavovacie pokyny (tento dokument)
 - Príručka pre servis a odstraňovanie problémov
 - Ostatné prílohy alebo letáky

* Pozrite si poznámky na zadnej strane o neuvedených, chýbajúcich alebo poškodených položkách a CD obnovy.

Poznámka: Skôr ako začnete používať tento počítač, prečítajte si bezpečnostné pokyny v príručke pre servis a odstraňovanie problémov.

2 Inštalácia batériovej jednotky:

Vaša batéria je pripravená na používanie.

Poznámka: Niektoré modely majú batériu, ktorá má iný tvar.

3 Pripojenie napájania:

4 Zapnutie napájania:

5 Práca s navigačným systémom IBM TrackPoint(R):

Zatlačte na čiapočku ovládača IBM TrackPoint v smere, kam chcete posunúť ukazovateľ. Ľavé a pravé tlačidlo pod medzernikom fungujú ako tlačidlá myši.

6 Konfigurácia operačného systému podľa pokynov na obrazovke:

Tento proces zaberie niekoľko minút a váš počítač sa môže niekoľkokrát reštartovať.

7 Podrobnejšie informácie získate po stlačení tlačidla Access IBM:

8 Zmena na tablet

Posuňte uvoľňovač západky a otvorte displej.

Otočte displej o 180 stupňov smere hodinových ručičiek.

Zatvorte displej a stlačte západku smerom dole.

ThinkVantage™ Design

