

Z60t series Setup Poster

P/N 39T5979

07/11/2005

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.


ThinkPad

Návod k nastavení

Další informace získáte po stisknutí tlačítka ThinkVantage.



1 Vybalte:




* Na zadní straně naleznete poznámky o neuvedených, chybějících nebo poškozených

Poznámka: Před použitím počítače si přečtěte bezpečnostní pokyny v příručce pro základní servis a odstraňování problémů.


- Návod k nastavení (tento dokument).
- Příručka pro základní servis a odstraňování problémů.
- Další dodatky a pokyny.

2 Instalujte baterii:

Baterie je připravená k použití.



3 Připojte počítač ke zdroji proudu:



4 Zapněte počítač:



5 Navigační systém UltraNav(TM) Multi-pointing slouží pro pohyb kurzoru po obrazovce:

Zatlačením na kolík zařízení TrackPoint nebo posunem po dotykové plošce v požadovaném směru posunete ukazatel. Levé a pravé tlačítko pod mezerníkem a dotykovou ploškou fungují jako tlačítka myši. Některé modely mají pouze zařízení TrackPoint.

6 Operační systém nastavte podle pokynů na obrazovce:


Tento proces trvá několik minut a počítač může několikrát restartovat.

7 Další informace získáte po stisknutí tlačítka ThinkVantage:



ThinkVantage Design

- 1** Anténa bezdrátové sítě UltraConnect(TM)
- 2** Osvětlení klávesnice ThinkLight(R)
- 3** Západa ovládaná jednou rukou
- 4** Anténa bezdrátové sítě*
*Jen některé modely.
- 5** Tlačítka ovládnání hlasitosti
- 6** Tlačítko napájení
- 7** Tlačítko ThinkVantage
- 8** Klávesy Vpřed a Zpět pro webový prohlížeč
- 9** Snímač otisku prstu*
*Jen některé modely.
- 10** Prostřední tlačítko zařízení TrackPoint
- 11** Klávesa Fn
V kombinaci s dalšími klávesami poskytuje speciální funkce počítače ThinkPad.



	Zamknutí počítače		Režim hibernace
	Správa napájení a baterie		Osvětlení ThinkLight
	Pozastavení		Ovládnání multimedií
	Správa síťových připojení		Nastavení jasu displeje
	Změna nastavení displeje		Lupa displeje
	Změna vstupních zařízení		
	Správa externích zařízení		

P/N: 39T5979