

# Z60t series Setup Poster

P/N 39T5993

07/11/2005

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.


# ThinkPad

## Navodila za začetno namestitev



Za podrobnejše informacije pritisnite gumb ThinkVantage.

**1** Razpakirajte:




\* V opombah si preberite o nenavedenih, manjkajočih ali poškodovanih predmetih in obnovitveni CD plošči.


- Navodila za namestitev (ta list)  
- Priročnik za servis in odpravljanje težav  
- Ostali dodatki ali letaki

Opomba: Pred uporabo računalnika si preberite varnostna obvestila v Priročniku za servis in odpravljanje težav.

**2** Namestite baterijo: Baterija je pripravljena za uporabo.



**3** Priključite na napajanje:



**4** Vključite napajanje:

**5** Kažite in klikajte z večfunkcijskim sistemom za krmarjenje UltraNav™: S TrackPoint-om ali sledilno ploščico premikajte kazalec v zeleni smeri. Levi in desni gumbi pod preslednico in sledilno ploščico imajo isto funkcijo kot gumbi miške. Nekateri modeli imajo samo TrackPoint.

**6** Po navodilih na zaslону konfigurirajte operacijski sistem: Postopek traja nekaj minut in računalnik se lahko večkrat ponovno zažene.

**7** Za dodatne informacije pritisnite gumb ThinkVantage:



## ThinkVantageDesign

**1** Brezžična antena UltraConnect™ (LAN)

**2** Lučka tipkovnice ThinkLight®

**3** Enoročni zapah

**4** Brezžična antena (WAN)\*  
\*Samo določeni modeli.

**5** Gumbi za glasnost in nemo



**6** Gumb za vklop



**7** Gumb ThinkVantage



**8** Spletni brskalnik nazaj in naprej



**9** Bralnik prstnih odtisov\*  
\*Samo določeni modeli.

**10** Osrednji gumb TrackPoint

**11** Tipka Fn  
Uporaba v kombinaciji z drugimi tipkami za dostop do posebnih funkcij ThinkPad-a

	Zaklepanje računalnika		Preklop v mirovanje		
	Upravljanje baterije in napajanja		ThinkLight, vklop/izklop		
		Preklop v stanje pripravljenosti			Kontrolniki za večpredstavnost
		Upravljanje omrežnih povezav			
		Spreminjanje nastavitve zaslona			Sprememba svetlosti prikaza
		Spreminjanje nastavitve vhodne naprave			Povečava vsebine zaslona
		Upravljanje zunanjih naprav			

P/N: 39T5993