

Z60t series Setup Poster

P/N 39T5994

11.7.2005

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad®


Pokyny na úvodné nastavenie

Podrobnejšie informácie získate po stlačení tlačidla ThinkVantage.

1



Rozbalenie:




* Pozrite si poznámky na zadnej strane o neuvedených, chýbajúcich alebo poškodených položkách a CD obnovy.

Poznámka: Skôr ako začnete počítač používať, prečítajte si pozorne bezpečnostné informácie v príručke Sprievodca servisom a odstraňovaním problémov.

- Nastavovacie pokyny (tento leták)
- Sprievodca servisom a odstraňovaním problémov
- Ostatné prílohy alebo letáky


2

Inštalácia batérovej jednotky:
Vaša batéria je pripravená na používanie.



3

Pripojenie do napájania:



4

Zapnutie napájania:



5

Používanie navigačného systému UltraNav™ Multi-pointing Navigation System:
Zatlačte čiapočku ovládača TrackPoint alebo sa končekom prsta posuňte na dotykovej ploche v smere, ktorým sa má posunúť ukazovateľ. Ľavé a pravé tlačidlo pod medzernikom a dotyková plocha fungujú ako tlačidlá myši.

6

Konfigurácia operačného systému podľa pokynov na obrazovke:
Tento proces zaberie niekoľko minút a váš počítač sa môže niekoľkokrát reštartovať.

7

Keď sa chcete dozvedieť viac, stlačte tlačidlo ThinkVantage:



ThinkVantageDesign

- 1** Beždrôtová WAN anténa UltraConnect™
- 2** Osvetlenie klávesnice ThinkLight®
- 3** Jednoduchá západka
- 4** Beždrôtová WAN anténa*
*Len určité modely.
- 5** Tlačidlá ovládania hlasitosti a stlmenia zvuku
- 6** Vypínač napájania
- 7** Tlačidlo ThinkVantage
- 8** Tlačidlá webového prehliadača Dopredu a Späť
- 9** Snímač odtlakov prstov*
*Len určité modely.
- 10** Stredové tlačidlo TrackPoint
- 11** Kláves Fn

	Zamknúť počítač		Vstúpiť do stavu hibernácie
	Manažovať batériu a napájanie		ThinkLight zap/vyp
		Vstúpiť do stavu pozastavenia	
		Manažovať sieťové pripojenia	
		Zmeniť nastavenia displeja	
		Zmeniť nastavenia vstupného zariadenia	
		Manažovať externé zariadenia	
			Ovládače multimédií

