



# ThinkPad®



## Otpakirajte

- ThinkPad® računalo
- Baterija
- Naponska žica
- AC adaptor



- 2 TrackPoint® kapice
- Priručnici



- Upute za Postav (ovaj list)
- Vodič za sigurnost i jamstvo
- Vodič za servis i rješavanje problema
- Drugi dodaci i letci


Pogledajte otraga radi napomena o nepopisanim, nedostajućim ili oštećenim stavkama i o CD-u za obnavljanje.

## Upute za početni postav




Pročitajte napomene o sigurnosti i važne savjete u priručnicima prije upotrebe vašeg računala.

- 1** Instalirajte baterijski uložak:  
Vaša baterija je spremna za upotrebu.



- 2** Spojite na struju:



- 3** Uključite napajanje:



- 4** Pokažite i kliknite s UltraNav TrackPoint™ Multi-pointing navigacijskim sistemom:  
Pritisnite TrackPoint kapicu ili se pomaknite po dodirnoj podlozi u smjeru u kojem želite pomaknuti pointer. Lijeva i desna tipka ispod razmaknice i dodirne podloge funkcioniraju kao tipke na mišu. Neki modeli možda imaju samo TrackPoint.

- 5** Konfigurirajte Operativni sistem slijedeći upute s ekrana:  
Ovaj proces traje nekoliko minuta i vaše računalo će se nekoliko puta ponovno pokrenuti.

- 6** Za detaljnije informacije pritisnite ThinkVantage tipku



## ThinkVantage™ Design

- 1** UltraConnect™ bežična LAN antena

- 2** ThinkLight® svjetlo tipkovnice

- 3** Jednoručni zasun

- 4** Bežična WAN antena\*  
\*Samo određeni modeli.

- 5** Tipke za glasnoću i stišavanje



- 6** Prekidač za uključivanje



- 7** ThinkVantage tipka



- 8** Web pretražitelj natrag i naprijed



- 9** Čitač otiska prsta\*  
\*Samo određeni modeli.

- 10** Centralni TrackPoint gumb

- 11** Fn tipka

Upotrijebite u kombinaciji s drugim tipkama za pristup specijalnim ThinkPad funkcijama

|  |                                    |  |                            |
|--|------------------------------------|--|----------------------------|
|  | Zaključavanje vašeg računala       |  | Ulaz u zamrznutost         |
|  | Upravljanje baterijom & napajanjem |  | ThinkLight on/off          |
|  | Ulaz u stanje pripravnosti         |  | Multimedijske kontrole     |
|  | Upravljanje mrežnim vezama         |  | Promjena sjajnosti prikaza |
|  | Promjena postavki prikaza          |  | Povećanje sadržaja ekrana  |
|  | Promjena postavki ulaznih uređaja  |  |                            |
|  | Upravljanje eksternim uređajima    |  |                            |

