


Size : 11x14 inches
 Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
 ■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
 Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
 Please change the barcode No.
 Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad®



打开包装

- ThinkPad(R) 计算机
- 电池
- 电源线
- 交流电源适配器
- 两个 TrackPoint(R)
- 手册




请参阅背面以获取有关未列出的、缺失的或损坏的物品以及恢复 CD 的说明。

初始安装说明




使用计算机之前，请阅读随附的手册中的安全声明和重要提示。

1 安装电池：
 电池可即装即用。



2 连接电源：



3 打开电源：



4 用 UltraNav(TM) 多点式导航系统进行定位和单击：
 向着您想要将指针移动的方向按 TrackPoint 套帽或横向移动触摸板。空格键和触摸板下面的左键和右键的功能与鼠标左、右键相似。某些型号可能只有一个 TrackPoint。

5 按照屏幕说明配置操作系统：
 该过程需要几分钟，并且您的计算机可能重新启动几次。

6 有关更多详细信息，请按 ThinkVantage 按钮



ThinkVantage™ Design

1 UltraConnect(TM) 无线 LAN 天线

2 ThinkLight(R) 键盘灯

3 单手操作滑锁

4 无线 WAN 天线 *
 * 仅限特定型号。

5 音量和静音按钮

6 电源按钮

7 ThinkVantage 按钮


8 Web 浏览器后退和前进按钮

9 指纹识别器 *
 * 仅限特定型号。

10 TrackPoint 中键

11 Fn 键
 与其他按钮一起使用以访问特殊的 ThinkPad 功能

- | | | | |
|---|---------|---|----------------|
| | 锁定计算机 | | 进入休眠方式 |
| | 管理电池和电源 | | ThinkLight 开/关 |
| + | 进入待机方式 | + | 多媒体控件 |
| + | 管理网络连接 | | 更改显示亮度 |
| + | 更改显示设置 | | 更改显示亮度 |
| + | 更改鼠标设置 | | 放大屏幕内容 |
| + | 管理外部设备 | | |



Size : 11x14 inches
Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
Please change the barcode No.
Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkVantage Technologies

按键盘上的 ThinkVantage 按键会打开 ThinkVantage Productivity Center。要了解有关 ThinkVantage 技术的更多信息和其他主题，请从 Productivity Center 菜单中选择“了解与获取帮助”并在关键字搜索字段中输入一个主题。



Productivity Center

Productivity Center 为您提供大量信息并指导您使用多种工具以帮助您设置、了解、维护和增强您的 ThinkPad 计算机。



Access Connections

Access Connections (网络自适应软件) 允许您在有线和无线环境之间进行连续切换，而且还可自动管理安全性设置、打印机、主页和其他特定区域设置。



Client Security Solution

Client Security Solution (客户端安全解决方案) 帮助您保护数据 (包括至关重要的安全信息，例如密码、加密密钥和电子安全证书)，还可帮助您防止未经授权就对数据进行访问。



Rescue and Recovery

Rescue and Recovery (应急与恢复系统) 包括一组恢复工具，这些工具帮助您进行诊断、获取帮助和快速从系统崩溃中恢复，甚至在主操作系统无法引导并且您无法联系支持小组的情况下，您也能使用这些工具快速地从崩溃中恢复。



System Migration Assistant

System Migration Assistant (系统移植助理) 通过快速准确地将您的数据和设置迁移到新的计算机上来帮助您启动并运行计算机。



System Update

System Update (系统更新) 下载可用于您 ThinkPad 计算机的新 Lenovo 软件、驱动程序和 BIOS。

要了解更多信息，请按 ThinkVantage 按键：



使用随附的手册和“帮助中心” (联机手册)

要查找有关您的 ThinkPad 计算机的详细信息，请参阅《安全与保修指南》和《服务与故障检修指南》或者打开“帮助中心”。

《安全与保修指南》

《安全与保修指南》

- 重要的安全信息
- 保修信息

《服务与故障检修指南》

《服务与故障检修指南》

- 介绍其他来源的信息
- 保养计算机的重要技巧
- 诊断与故障检修
- 恢复选项
- 帮助与服务
- 计算机的保修信息



帮助中心

要打开“帮助中心”，请按 ThinkVantage 按键并从 Productivity Center 菜单中选择“了解与获取帮助”。

了解有关您计算机的信息

- 使用系统功能部件
- 配置
- 保护与恢复
- 下载与升级
- 保持最新状态

获取帮助与支持

- 查阅参考资料
- 查找支持信息
- 诊断问题
- 下载与升级
- 咨询专家

浏览其他产品

- 了解如何实现全天计算
- 创新的 ThinkVantage 解决方案
- 计算机选项
- ThinkPad 用户社区
- 桌面新外观
- 计算机服务

* 其他打开包装的注意事项：

- 1) 某些型号可能包含未列出的物品。
- 2) 如果任何物品缺少或损坏，请联系购买处。
- 3) 用来恢复出厂安装的文件和应用程序的所有内容都放在您的硬盘上，这样就不需要恢复 CD 了。有关更多信息，请参阅《服务与故障检修指南》中的【恢复预安装软件】。

© Copyright Lenovo 2005.
Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005.
All rights reserved.

ThinkPad 是 Lenovo 的注册商标。
IBM 是 IBM Corp 的商标。

Print in China

For Barcode Position Only