

ThinkPad®



Obsah balenia

- Počítač ThinkPad®
- Batéria
- Napájací kábel
- Napájací zdroj
- 2 čiapočky pre TrackPoint®
- Príručky
 - Nastavovacie pokyny (tento leták)
 - Príručka o bezpečnosti a zárukách
 - Príručka o servise a odstraňovaní problémov
 - Ostatné prílohy alebo letáky

Na druhej strane sa nachádzajú poznámky o chýbajúcich, poškodených alebo neprítomných položkách a CD obnovy.

Úvodné nastavenie




Skôr ako začnete počítač používať, prečítajte si bezpečnostné upozornenia a dôležité tipy, ktoré sú súčasťou priložených príručiek.

- 1** Inštalácia batérie:
Batéria je pripravená na používanie.
- 2** Pripojenie napájania:
Pripojte napájací kábel k počítaču a napájací zdroj k sieťovej zásuvke.
- 3** Zapnutie počítača:
Stlačte tlačidlo vypínača.
- 4** Používanie navigačného systému UltraNav™:
Zatlačte čiapočku ovládača TrackPoint alebo sa končekom prsta posuňte na dotykovej podložke v smere, ktorým sa má posunúť ukazovateľ. Ľavé a pravé tlačidlo pod medzerníkom a dotyková podložka fungujú ako tlačidlá myši. Niektoré modely môžu mať len ovládač TrackPoint.
- 5** Konfigurácia operačného systému podľa pokynov na obrazovke:
Tento proces zaberie niekoľko minút a váš počítač sa môže niekoľkokrát reštartovať.
- 6** Podrobnejšie informácie získate po stlačení tlačidla ThinkVantage

ThinkVantage™ Design

- 1** Bezdrôtové pripojenie UltraConnect™ LAN anténa
- 2** Osvetlenie klávesnice ThinkLight®
- 3** Západka
- 4** WAN anténa bezdrôtového *Iba na určitých modeloch.
- 5** Tlačidlá ovládania hlasitosti a stlmenia zvuku
- 6** Vypínač
- 7** Tlačidlo ThinkVantage
- 8** Tlačidlá webového prehliadača Dopredu a Späť
- 9** Snímač odtlačkov prstov*
*Iba na určitých modeloch.
- 10** Stredné tlačidlo TrackPoint
- 11** Prepínač bezdrôtovej komunikácie*
*Iba na určitých modeloch.
- 12** Kláves Fn
Použite ho len v kombinácii s ostatnými klávesmi na sprístupnenie špeciálnych funkcií počítača ThinkPad



- | | | | |
|----|--------------------------------------|------|---|
| F2 | Uzamknutie počítača | F12 | Prepnutie do režimu hibernácie |
| F3 | Riadenie batérie a napájania | PgUp | Zapnutie/vypnutie osvetlenia ThinkLight |
| F4 | Prepnutie do pohotovostného režimu | ↑ | Ovládacie prvky multimédií |
| F5 | Riadenie sieťových pripojení | ← → | |
| F7 | Zmena nastavení obrazovky | Home | Zmena jasu obrazovky |
| F8 | Zmena nastavení vstupného zariadenia | End | Zväčšenie obsahu obrazovky |
| F9 | Riadenie externých zariadení | | |