

ThinkPad®



Obsah balenia

- Počítač ThinkPad®
 Batéria
 Napájací kábel
 Napájací zdroj



- 2 čiapočky pre TrackPoint®
 Príručky
- Nastavovacie pokyny (tento leták)
 - Príručka o bezpečnosti a zárukách
 - Príručka o servise a odstraňovaní problémov
 - Ostatné prílohy alebo letáky


Na druhej strane sa nachádzajú poznámky o chýbajúcich, poškodených alebo neprítomných položkách a CD obnovy.

Úvodné nastavenie




Skôr ako začnete počítač používať, prečítajte si bezpečnostné upozornenia a dôležité tipy, ktoré sú súčasťou priložených

- 1** Inštalácia batérie:
Batéria je pripravená na používanie.



- 2** Pripojenie napájania:



- 3** Zapnutie počítača:



- 4** Na nastavenie kurzora a kliknutie môžete použiť UltraNav® Multi-pointing Navigation System: Zatláčte čiapočku ovládača TrackPoint alebo sa končekom prsta posuňte na dotykovej podložke v smere, ktorým sa má posunúť ukazovateľ. Ľavé a pravé tlačidlo pod medzerníkom a dotyková podložka fungujú ako tlačidlá myši. Niektoré modely môžu mať

- 5** Konfigurácia operačného systému podľa pokynov na obrazovke: Tento proces zaberie niekoľko minút a váš počítač sa môže niekoľkokrát reštartovať.


- 6** Podrobnejšie informácie získate stlačením tlačidla ThinkVantage®:

ThinkVantage



ThinkVantage® Design

- 1** Antény UltraConnect™ wireless LAN (hlavná a pomocná)
- 1a** Anténa UltraConnect wireless LAN (tretia)*
*Iba na určitých modeloch.
- 2** Osvetlenie klávesnice ThinkLight®
- 3** Západka
- 4** Integrovaná kamera*
*Iba na určitých modeloch.
- 5** WAN anténa bezdrôtového pripojenia k sieti*
*Iba na určitých modeloch.
- 6** Tlačidlá ovládania hlasitosti a stlmenia zvuku
- 7** Vypínač
- 8** Tlačidlo ThinkVantage
- 9** Tlačidlá webového prehliadača Dopredu a Späť
- 10** Snímač odtlačkov prstov*
*Iba na určitých modeloch.
- 11** Stredné tlačidlo TrackPoint
- 12** Prepínač bezdrôtovej komunikácie
- 13** Kláves Fn
Určené na použitie v kombinácii s ostatnými klávesmi na prístup k špeciálnym funkciám počítačov ThinkPad.



	Uzamknutie počítača		Prepnutie do režimu hibernácie
	Riadenie batérie a napájania		Zapnutie/vypnutie osvetlenia ThinkLight
	Prepnutie do pohotovostného režimu		Ovládacie prvky multimédií
	Riadenie bezdrôtového pripojenia		Zmena jasu obrazovky
	Zmena nastavení obrazovky		Zmena jasu obrazovky
	Zmena nastavení vstupného zariadenia		Zväčšenie obsahu obrazovky
	Riadenie externých zariadení		