

ThinkPad®



Rozpakuj:

- Komputer ThinkPad®
- Akumulator
- Kabel zasilający
- Zasilacz
- 2 nakładki na urządzenie Trackpoint®
- Podręczniki:

Patrz uwagi na odwrocie dotyczące elementów niewymienionych na liście, brakujących lub uszkodzonych oraz dysku Recovery CD.

Instrukcje konfiguracji



Przed rozpoczęciem używania komputera należy przeczytać uwagi dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zamieszczone w załączonych podręcznikach.


- 1 Zainstaluj akumulator:**
Akumulator jest gotowy do użycia.
- 2 Podłącz komputer do zasilania:**
- 3 Włącz zasilanie:**
- 4 Wskazuj i klikaj elementy, korzystając z systemu nawigacji UltraNav®:**
Naciśnij kapturek urządzenia TrackPoint lub przesunij palec po urządzeniu touchpad w kierunku, w którym chcesz przesunąć wskaźnik. Lewy i prawy przycisk poniżej klawisza spacji i urządzenia touchpad działają tak jak przyciski myszy. Niektóre modele mogą być wyposażone tylko w urządzenie TrackPoint.
- 5 Skonfiguruj system operacyjny zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie:**
Proces ten może potrwać kilkanaście minut, a w tym czasie komputer może być kilkakrotnie restartowany.
- 6 Aby uzyskać szczegółowe informacje, naciśnij przycisk ThinkVantage®:**

ThinkVantageDesign

- 1** Bezprzewodowe anteny LAN UltraConnect™ (główna i dodatkowa)
- 1a** Bezprzewodowa antena LAN UltraConnect (trzecia)*
* Tylko wybrane modele.
- 2** Oświetlenie klawiatury ThinkLight™
- 3** Zatrząsk
- 4** Zintegrowana kamera*
* Tylko wybrane modele.
- 5** Antena bezprzewodowej sieci WAN*
* Tylko wybrane modele.
- 6** Przyciski głośności i wyciszenia
- 7** Przycisk zasilania
- 8** Przycisk ThinkVantage
- 9** Przyciski wstecz i dalej przeglądarki WWW
- 10** Czytnik odcisku palca*
* Tylko wybrane modele.
- 11** Przycisk centralny urządzenia TrackPoint
- 12** Przełącznik komunikacji bezprzewodowej
- 13** Klawisz Fn

W kombinacji z innymi klawiszami umożliwia dostęp do funkcji specjalnych komputera ThinkPad.

	Blokada komputera		Przejdźcie w stan hibernacji
	Zarządzanie akumulatorami i zasilaniem		Włączanie/wyłączanie ThinkLight
	Tryb gotowości		Sterowanie multimediami
	Zarządzanie połączeniami bezprzewodowymi		Zmiana jasności ekranu
	Zmiana ustawień ekranu		Zmiana jasności ekranu
	Zmiana ustawień urządzenia wejściowego		Powiększenie zawartości ekranu
	Zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi		



Z61e, Z61m, Z61p Setup Poster

Numer PN 42T7829

8/22/2006

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job =  Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

 Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkVantage Technologies

Naciśnięcie przycisku ThinkVantage spowoduje otwarcie programu ThinkVantage Productivity Center. Aby uzyskać więcej informacji o technologiach ThinkVantage i innych kwestiach, z menu Productivity Center wybierz temat "Help and support" i wpisz słowo w polu wyszukiwania.



Productivity Center

Program Productivity Center daje dostęp do szerokiej gamy informacji i narzędzi pomocnych w konfiguracji, serwisowaniu i ulepszaniu komputera ThinkPad.



Access Connection

Program Access Connections umożliwia płynne przełączanie między środowiskiem przewodowym i bezprzewodowym, jednocześnie automatycznie zarządzając ustawieniami zabezpieczeń, drukarkami, stroną główną i innymi ustawieniami specyficznymi dla lokalizacji.



Client Security Solution

To wyjątkowe połączenie sprzętu i oprogramowania pozwala chronić dane, w tym istotne informacje zapewniające bezpieczeństwo, takie jak hasła, klucze szyfrowania oraz referencje elektroniczne, zabezpieczając je jednocześnie przed dostępem bez uprawnień.



Rescue and Recovery

Program Rescue and Recovery zawiera zestaw narzędzi do odtwarzania, pomocnych w diagnozowaniu, uzyskiwaniu pomocy i szybkim odtwarzaniu systemu po awarii, nawet jeśli nie można wystartować podstawowego podstawowego systemu operacyjnego ani skontaktować się z zespołem ds. wsparcia.



System Migration Assistant

Program System Migration Assistant pomaga w rozpoczęciu pracy dzięki szybkiej i dokładnej migracji danych i ustawień na nowy komputer.



System Update

Program System Update pobiera nowe oprogramowanie Lenovo, sterowniki i aktualizacje systemu BIOS dostępne dla Twojego komputera ThinkPad.

ThinkVantage

Aby uzyskać więcej informacji, naciśnij przycisk ThinkVantage: 

Używanie załączonych podręczników oraz Centrum pomocy (podręcznik elektroniczny)

Szczegółowe informacje o komputerze ThinkPad znaleźć można w Podręczniku na temat bezpieczeństwa i gwarancji, Podręczniku obsługi i rozwiązywania problemów lub w Centrum



Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji:

Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji:

- ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
- informacje gwarancyjne



Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:

Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:

- inne źródła informacji
- ważne wskazówki dotyczące konserwacji komputera
- diagnostyka i rozwiązywanie problemów
- opcje odtwarzania
- pomoc i serwis
- informacje gwarancyjne



Centrum pomocy

Aby otworzyć Centrum pomocy, naciśnij przycisk ThinkVantage i z menu Productivity Center wybierz temat "Help and support".



Informacje o Twoim komputerze:

- używanie opcji systemowych
- konfiguracja
- zabezpieczenia i odtwarzanie
- pobieranie i aktualizacja
- najnowsze wiadomości



Pomoc i wsparcie

- Referencje
- Informacje o wsparciu
- Diagnostyka problemów
- Pobieranie i aktualizacja
- Pytania do ekspertów



Przeglądaj inne oferty

Jak używać komputera non-stop
Innowacyjne rozwiązania ThinkVantage
Opcje dla Twojego komputera
Wspólnota użytkowników komputerów ThinkPad
Nowy wygląd Twojego pulpitu
Usługi dla Twojego komputera

* Dodatkowe uwagi dotyczące rozpakowywania:

- 1) Niektóre modele mogą zawierać elementy, które nie są wymienione na tej liście.
- 2) Jeśli jakiegos elementu brakuje lub jest on uszkodzony, należy skontaktować się z punktem sprzedaży.
- 3) Wszystko, co jest potrzebne do odzyskania fabrycznie zainstalowanych plików i aplikacji, znajduje się na dysku twardym, dzięki czemu nie jest potrzebny dysk Recovery CD. Więcej informacji na ten temat zawiera podrozdział „Opcje odzyskiwania” w Podręczniku obsługi i rozwiązywania problemów.

©Copyright Lenovo 2006.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

ThinkPad jest zastrzeżonym znakiem towarowym Lenovo.

Printed in China

For Barcode Position Only