

# T61 Setup Poster

P/N 42W9610

3/2/2007

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.


Please change the country name if the poster is printed in other than China.

## ThinkPad®




### Odpakirajte


Računalnik ThinkPad®




Baterija




Napajalni kabel



Pretvornik za izmenični tok



2 kapici TrackPoint®



Priročniki



- Navodila za namestitev (ta list)  
- Priročnik z varnostnimi in garancijskimi informacijami  
- Servisna navodila in navodila za odpravljanje težav  
- Ostali dodatki ali letaki


Za opombe o nenavedenih, manjkajočih ali okvarjenih predmetih in obnovitveni disketi obrnite list.

### Navodila za začetno namestitev




Preden pričnete uporabljati računalnik, preberite varnostna obvestila in pomembne nasvete v priloženih priročnikih.

**1** Namestite baterijo:  
Baterija je pripravljena za uporabo.



**2** Priključite na napajanje:



**3** Vključite napajanje:



**4** Kazanje in klicanje z večtočkovnim usmerjevalnim sistemom UltraNav®:  
S TrackPoint-om ali sledilno ploščico premikajte kazalec v želeni smeri. Levi in desni gumbi pod preslednico in sledilno ploščico imajo isto funkcijo kot gumbi miške. Nekateri modeli imajo lahko samo TrackPoint.

**5** Po navodilih na zaslonu konfigurirajte operacijski sistem:  
Postopek lahko traja več minut.

**6** Za dodatne informacije pritisnite gumb ThinkVantage®:

ThinkVantage



## ThinkVantage® Design

**1** Anteni za brezžični LAN UltraConnect™ (glavna in pomožna)

**1a** Antena za brezžični LAN UltraConnect (tretja)\*  
\*Samo določeni modeli.

**2** Lučka tipkovnice ThinkLight®

**3** Enoročni zapah

**4** Antena za brezžični WAN UltraConnect\*  
\*Samo določeni modeli.

**5** Gumbi za glasnost in nemost



**6** Gumb za vklop



**7** Gumb ThinkVantage



**8** Spletni pregledovalnik Nazaj in Naprej



**9** Bralnik prstnih odtisov\*  
\*Samo določeni modeli.


**10** Osrednji gumb TrackPoint

**11** Stikalo za brezžično povezavo



**12** Tipka Fn

Uporabite skupaj z drugimi tipkami za dostop do posebnih funkcij ThinkPad.



F2  
Zaklepanje računalnika



F3  
Upravljanje baterije in napajanja



F4  
Prehod v stanje mirovanja (pripravljenosti)



F5  
Upravljanje brezžičnih povezav



F7  
Spreminjanje nastavitve zaslona



F8  
Spreminjanje nastavitve vhodnih naprav



F9  
Upravljanje zunanjih naprav

F12  
Preklop v mirovanje



PgUp  
ThinkLight, vklop/izklop



Fn + [Navigation keys]  
Krmilje za večpredstavnost




Home



End  
Sprememba svetlosti prikaza



Magnifying glass  
Povečava vsebine zaslona



P/N: 42W9610

## T61 Setup Poster

P/N 42W9610

3/2/2007

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

## ThinkVantage Technologies

Če se želite podrobneje poučiti o tehnologijah ThinkVantage in drugih elementih, s klikom gumba ThinkVantage odprite Center za produktivnost ThinkVantage (ThinkVantage Productivity Center).



### Productivity Center

Center za produktivnost (Productivity Center) vam omogoča dostop do kopice informacij in orodij, ki so namenjene pomoči pri nastavitvi, razumevanju, vzdrževanju in izboljšanju delovanja računalnika ThinkPad.



### Access Connections™

Dostopne povezave (Access Connections) vam omogočajo neoviran prekop med žičnimi in brezžičnimi okolji, hkrati pa se izvaja samodejno upravljanje varnostnih nastavitvev, tiskalnikov, domače strani in drugih lokacijskih nastavitvev.



### Client Security Solution (samo za določene modele)

Edinstvena kombinacija strojne in programske opreme vam je v pomoč pri zaščiti podatkov, vključno z bistvenimi varnostnimi informacijami, kot so na primer gesla, šifrirni ključi in elektronske poverilnice, hkrati pa vas varuje pred nepooblaščenim dostopom do podatkov.



### Rescue and Recovery™

Reševanje in obnovitev (Rescue and Recovery) - vključuje zbirko obnovitvenih orodij za pomoč pri odkrivanju težav in obnovitvi po sistemskih napakah celo v primerih, ko se primarni operacijski sistem ne zažene in ne morete vzpostaviti stika s timom za podporo.



### System Migration Assistant™

Pomočnik za selitev sistema (System Migration Assistant) - pomoč pri vzpostavitvi delovanja s hitro in natančno preselitvijo podatkov in nastavitvev v vaš novi računalnik.



### System Update

System Update (Posodobitev sistema) - prenos nove programske opreme Lenovo, gonilnikov in BIOS-a za vaš računalnik ThinkPad.


Za dodatne informacije pritisnite gumb ThinkVantage:

ThinkVantage



## Uporaba zaslonskega priročnika Access Help in dodanih priročnikov

Če želite najti podrobne informacije o svojem računalniku ThinkPad, odprite Access Help ali pa preberite priročnika Safety and Warranty Guide ali Servisna navodila in navodila za odpravljanje težav.




### Access Help

Dostop do pomoči (Access Help) je obsežen priročnik, ki podaja odgovore na večino vprašanj o računalniku, služi kot pomoč pri konfiguriranju vnaprej nameščenih komponent in orodij ali reševanju težav.

Access Help odprete tako, da naredite eno od naslednjega:

- Pritisnite gumb ThinkVantage. Pod Quick Links (Hitre povezave) v Centru za produktivnost ThinkVantage kliknite "Access on-system"
- Kliknite Start, pomaknite kazalko na možnost Vsi programi (All Programs), nato pa na ThinkVantage. Kliknite Access Help.



### Priročnik z varnostnimi in garancijskimi informacijami

- Pomembne varnostne informacije
- Operacijsko okolje in druga pomembna obvestila
- Garancijske informacije



### Servisna navodila in navodila za odpravljanje težav

- Predstavitve drugih virov informacij
- Pomembni nasveti za ravnanje z računalnikom
- Diagnosticiranje in odpravljanje težav
- Možnosti obnovitve
- Pomoč in servis
- Garancijske informacije za vaš računalnik

\* Dodatne opombe za razpakiranje:

- 1) Nekateri modeli lahko vsebujejo predmete, ki niso navedeni.
- 2) Če katerega izmed predmetov ni ali je poškodovan, se obrnite na prodajalca.
- 3) Vse, kar potrebujete za obnovitev tovarniško nameščenih datotek in aplikacij, boste našli na disku, zato obnovitvena disketa ni potrebna. Za dodatne informacije v priročniku Servisna navodila in navodila za odpravljanje težav preberite temo "Obnovitvene možnosti".

© Copyright Lenovo 2007.  
Vse pravice pridržane.

Naslednji izrazi so blagovne znamke Lenovo v Združenih državah Amerike, v drugih državah ali v obojih:

Lenovo  
Access Connections  
ThinkPad  
TrackPoint  
ThinkVantage  
ThinkLight  
UltraConnect  
UltraNav  
Rescue and Recovery  
System Migration Assistant

Printed in China

