

X61 models Setup Poster
P/N 42W9996
 03/16/2007


Size : 11x14 inches
 Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
 ■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
 Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
 Please change the barcode No.
 Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad



Rozpakuj:

- Komputer ThinkPad®
- Akumulator
- Kabel zasilający
- Zasilacz
- 2 nakładki na urządzenie Trackpoint®
- Podręczniki:



Patrz uwagi na odwrocie dotyczące elementów niewymienionych na liście, brakujących lub uszkodzonych oraz dysku Recovery.

Instrukcje konfigurowania




Przed rozpoczęciem używania komputera należy przeczytać uwagi dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zamieszczone w załączonych podręcznikach.

- 1 Zainstaluj akumulator:**
Akumulator jest gotowy do użycia.
- 2 Podłącz komputer do źródła zasilania:**
- 3 Włącz zasilanie:**
- 4 Wskazuj i klikaj elementy, korzystając z systemu nawigacji TrackPoint:**
Naciśnij kapturek urządzenia TrackPoint w kierunku, w którym chcesz przesunąć wskaźnik. Lewy i prawy przycisk poniżej klawisza spacji działają jak przyciski myszy.
- 5 Skonfiguruj system operacyjny zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie:**
Proces ten może zająć kilka minut.
- 6 Aby uzyskać szczegółowe informacje, naciśnij przycisk ThinkVantage®**

ThinkVantageDesign

- 1 Bezprowodowe anteny LAN UltraConnect® (główna i dodatkowa)**
- 1a Bezprowodowa antena LAN UltraConnect (trzecia)***
* Tylko wybrane modele.
- 2 Oświetlenie klawiatury ThinkLight®**
- 3 Zatrząsk**
- 4 Antena bezprzewodowej sieci WAN* UltraConnect**
* Tylko wybrane modele.
- 5 Przyciski głośności i wyciszenia**
- 6 Przycisk zasilania**
- 7 Przycisk ThinkVantage**
- 8 Przyciski wstecz i dalej przeglądarki WWW**
- 9 Czytnik odcisku palca***
* Tylko wybrane modele.
- 10 Przycisk centralny urządzenia TrackPoint**
- 11 Przełącznik komunikacji bezprzewodowej**
- 12 Klawisz Fn**
W kombinacji z innymi klawiszami umożliwia dostęp do funkcji specjalnych komputera ThinkPad.



- F2 Blokada komputera
- F3 Zarządzanie akumulatorami i zasilaniem
- F4 Tryb uśpienia (wstrzymania)
- F5 Zarządzanie połączeniami bezprzewodowymi
- F7 Zmiana ustawień ekranu
- F8 Zmiana ustawień urządzenia wejściowego
- F9 Zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi
- F12 Tryb hibernacji
- Fn + [Symbol] Włączanie/wyłączanie oświetlenia ThinkLight
- Fn + [Symbol] Sterowanie multimediami
- Home Zmiana jasności ekranu
- End Powiększenie zawartości ekranu

X61 models Setup Poster

P/N 42W9996

03/16/2007

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkVantageTechnologies

Aby uzyskać więcej informacji o technologiach ThinkVantage i innych kwestiach, otwórz program ThinkVantage Productivity Center, naciskając przycisk ThinkVantage button.



Productivity Center

Program Productivity Center daje dostęp do szerokiej gamy informacji i narzędzi pomocnych w konfiguracji, serwisowaniu i ulepszaniu komputera ThinkPad.



Access Connections™

Program Access Connections umożliwia płynne przełączanie między środowiskiem przewodowym i bezprzewodowym, jednocześnie automatycznie zarządzając ustawieniami zabezpieczeń, drukarkami, stroną główną i innymi ustawieniami specyficznymi dla lokalizacji.



Client Security Solution (tylko wybrane modele)

To wyjątkowe połączenie sprzętu i oprogramowania pozwala chronić dane, w tym istotne informacje zapewniające bezpieczeństwo, takie jak hasła, klucze szyfrowania oraz referencje elektroniczne, zabezpieczając je jednocześnie przed dostępem bez uprawnień.



Rescue and Recovery™

Program Rescue and Recovery zawiera zestaw narzędzi do odtwarzania, pomocnych w diagnozowaniu, uzyskiwaniu pomocy i szybkim odtwarzaniu systemu po awarii, nawet jeśli nie można wystartować podstawowego podstawowego systemu operacyjnego ani skontaktować się z zespołem ds. wsparcia.



System Migration Assistant™

Program System Migration Assistant pomaga w rozpoczęciu pracy dzięki szybkiej i dokładnej migracji danych i ustawień na nowy komputer.



System Update

Program System Update pobiera nowe oprogramowanie Lenovo, sterowniki i aktualizacje systemu BIOS dostępne dla Twojego komputera ThinkPad.

ThinkVantage

Aby uzyskać więcej informacji, naciśnij przycisk ThinkVantage: 

Używanie programu Access Help (podręcznik elektroniczny) i załączonych podręczników

Aby znaleźć szczegółowe informacje o komputerze ThinkPad, otwórz program Access Help lub zapoznaj się z Podręcznikiem na temat bezpieczeństwa i gwarancji lub Podręcznikiem obsługi i rozwiązywania problemów.




Access Help

Access Help to obszerny podręcznik elektroniczny, zawierający odpowiedzi na większość pytań o komputer, pomagający w konfigurowaniu zainstalowanych fabrycznie opcji i narzędzi oraz rozwiązywaniu problemów.

Aby otworzyć program Access Help, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk ThinkVantage. W sekcji Quick Links programu ThinkVantage Productivity Center kliknij opcję "Access on-system"
- Z menu Start wybierz opcję Wszystkie programy, a następnie ThinkVantage. Kliknij opcję Access Help.



Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji:

- ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
- środowisko pracy i inne ważne uwagi
- informacje gwarancyjne



Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów:

- inne źródła informacji
- ważne wskazówki dotyczące konserwacji komputera
- diagnostyka i rozwiązywanie problemów
- opcje odtwarzania
- informacje o pomocy i serwisie;
- informacje gwarancyjne

* Dodatkowe uwagi dotyczące rozpakowywania:

- 1) Niektóre modele mogą zawierać elementy, które nie są wymienione na tej liście.
- 2) Jeśli jakiegoś elementu brakuje lub jest on uszkodzony, należy skontaktować się z punktem sprzedaży.
- 3) Wszystko, co jest potrzebne do odzyskania fabrycznie zainstalowanych plików i aplikacji, znajduje się na dysku twardym, dzięki czemu nie jest potrzebny dysk Recovery. Więcej informacji na ten temat zawiera podrozdział "Opcje odzyskiwania" w Podręczniku obsługi i rozwiązywania problemów.

© Copyright Lenovo 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Następujące nazwy są znakami towarowymi Lenovo w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach:

Lenovo
Access Connections
ThinkPad
TrackPoint
ThinkVantage
ThinkLight
UltraConnect
Rescue and Recovery
System Migration Assistant

Printed in China

For Barcode Position Only