

X61 models Setup Poster

P/N 42W9999

03/16/2007

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad®



Распакуйте

- Компьютер ThinkPad®
 - Аккумулятор
 - Шнур питания
 - Адаптер питания
 - 2 колпачка для TaskPoint®
 - Литература
- Инструкции по установке (этот лист)
- Руководство по технике безопасности и гарантии
- Руководство по обслуживанию и устранению неполадок
- Другие материалы и листовки


Замечания о лишних, недостающих и повреждённых деталях и компакт-диске восстановления смотрите на обороте.

Инструкции по начальной установке

Прежде, чем приступить к работе на компьютере, ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности и важными рекомендациями, которые приведены в прилагаемых руководствах.

- 1 Установите аккумулятор:**
Аккумулятор готов к работе.
- 2 Подключите к электросети**
- 3 Включите питание:**
- 4 Проверьте работу навигационной системы TaskPoint:**
Нажмите на колпачок TaskPoint в направлении, в котором нужно переместить указатель. Левая и правая кнопки под клавишей пробела и под сенсорной панелью работают как кнопки мыши.
- 5 По инструкциям на экране сконфигурируйте операционную систему:**
Процесс идет несколько минут.
- 6 Для дополнительной информации нажмите кнопку ThinkVantage®**

ThinkVantage Design



- 1** Антенны беспроводной локальной сети UltraConnect® (основная и дополнительная)
- 16** Третья антенна беспроводной локальной сети UltraConnect® *Только в некоторых моделях.
- 2** Лампочка клавиатуры ThinkLight®
- 3** Замок; защелкивается одной рукой
- 4** Антенна беспроводной глобальной сети UltraConnect® *Только в некоторых моделях.
- 5** Регулятор громкости и выключение звука
- 6** Кнопка питания
- 7** Кнопка ThinkVantage
- 8** Web-браузер (назад и вперед)
- 9** Устройство считывания отпечатков пальцев *Только в некоторых моделях.
- 10** Средняя кнопка TrackPoint
- 11** Выключатель радиосвязи беспроводной сети
- 12** Клавиша Fn

Используется совместно с другими клавишами для вызова специальных функций ThinkPad

- Блокировка компьютера
- Управление аккумулятором и питанием
- Режим ожидания
- Управление беспроводными соединениями
- Изменение настроек дисплея
- Изменение настроек устройства ввода
- Управление внешними устройствами
- Стягивый режим
- Выключение и выключение лампочки ThinkLight
- Управление мультимедиа
- Регулировка яркости дисплея
- Увеличение изображения

P/N: 42W9999

X61 models Setup Poster

P/N 42W9999

03/16/2007

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkVantage Technologies

Нажав на клавиатуре кнопку ThinkVantage, вы можете открыть ThinkVantage Productivity Center (Центр производительности ThinkVantage). Здесь можно получить дополнительную информацию о технологиях ThinkVantage и о других темах.



Productivity Center

Productivity Center предоставляет источники информации и инструментов, при помощи которых вы можете понять, как работает компьютер, а также настраивать, обслуживать и модернизировать его.



Access Connections™

Access Connections позволяет без проблем переключаться между проводной и беспроводной средами, автоматически управлять параметрами защиты, принтерами, домашней страницей и другими настройками, зависящими от местонахождения.



Client Security Solution (ТОЛЬКО В НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ)

Эта уникальная комбинация программных и аппаратных средств защищает информацию вашей компании, включая защиту жизненно важной информации (пароли, ключи шифрования и электронные полномочия), оберегая при этом компьютер от несанкционированного доступа к данным.



Rescue and Recovery™

Rescue and Recovery - это набор инструментов, посредством которого пользователи могут быстро определить причину сбоя, получить справку и восстановить систему после сбоя, даже если не удаётся загрузить основную операционную систему или связаться с группой поддержки.



System Migration Assistant™

System Migration Assistant даёт возможность быстро и точно перенести персональные данные и настройки на другие компьютеры.



System Update

System Update - это программа, которая сама загружает новые программы, драйверы устройств и обновления BIOS, выпускаемые компанией Lenovo для вашего компьютера ThinkPad.

Для получения дополнительной информации нажмите кнопку ThinkVantage:



Прилагаемые руководства и система Access Help (электронное руководство)

Подробную информацию о вашем компьютере ThinkPad можно найти в Руководстве по технике безопасности и гарантии, в Руководстве по обслуживанию и устранению неполадок, а также в справочной системе Access Help.


Access Help

Access Help - это обстоятельное электронное руководство, в котором есть ответы почти на все вопросы, связанные с работой компьютера. Руководство поможет вам сконфигурировать установленные на заводе средства и инструменты или устранить неполадки.

Чтобы открыть систему Access Help, выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку ThinkVantage. В разделе Quick Links в ThinkVantage Productivity Center щёлкните по "Access on-system help" (Встроенная справка Access Help).

- Щёлкните по Пуск, поместите указатель мыши на Все программы, затем на ThinkVantage и щёлкните по Access Help.



Руководство по технике безопасности и гарантии

- Важная информация по технике безопасности
- Информация о гарантии

Руководство по обслуживанию и устранению неполадок

- Обзор других источников информации
- Важные рекомендации по обслуживанию компьютера
- Определение и устранение неполадок
- Возможности восстановления
- Консультации и услуги
- Информация о гарантии на ваш компьютер

* Дополнительные замечания по распаковке:

- 1) Некоторые модели могут содержать детали, не названные в списке.
- 2) Если какая-нибудь деталь отсутствует или повреждена, то обратитесь по месту приобретения компьютера.
- 3) Всё необходимое для восстановления заводских файлов и программ находится на жёстком диске, что исключает необходимость пользоваться компакт-дисксом восстановления. Дополнительную информацию смотрите в разделе "Опции восстановления" Руководства по обслуживанию и устранению неполадок.

© Copyright Lenovo 2007.
Все права защищены

Следующие термины - это товарные знаки Lenovo в США и/или в других странах:

Lenovo
Access Connections
ThinkPad
TrackPoint
ThinkVantage
UltraConnect
Rescue and Recovery
System Migration Assistant

Printed in China

For Barcode Position Only