




Lenovo 3000

Guía del usuario



Tipos de máquina 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 9680, 9681, 9682, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9688, 9689, 9690, 9691

lenovo

Lenovo 3000

Nota

Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, no olvide leer la *Guía de seguridad y garantía* que viene con este producto y el Apéndice B, "Avisos", en la página 57.

Primera edición (abril de 2007)

Esta publicación es la traducción del original inglés *User Guide: MachineTypes* 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 9680, 9681, 9682, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9688, 9689, 9690, 9691 (43C3103).

© Copyright Lenovo 2005, 2007.

Partes del © Copyright International Business Machines Corporation 2005.

Reservados todos los derechos.

Contenido

Introducción	v
-------------------------------	----------

Capítulo 1. Información de seguridad importante	1
--	----------

Capítulo 2. Organización del espacio de trabajo	3
--	----------

Comodidad	3
Reflejos e iluminación	3
Circulación del aire	4
Tomas de alimentación eléctrica y longitud de los cables	4

Capítulo 3. Puesta a punto del sistema	5
---	----------

Instalación de la base vertical en algunos modelos	5
Conexión del sistema	6
Encendido de la alimentación	11
Finalización de la instalación del software	11
Realización de tareas importantes	11
Actualización del sistema operativo	12
Instalación de otros sistemas operativos	12
Actualización del software antivirus	12
Cierre del sistema	12
Características	13
Especificaciones	16

Capítulo 4. Visión general de software	19
---	-----------

Software proporcionado con el sistema operativo Windows	19
Software proporcionado por Lenovo	19
PC Doctor para WINPE, PC Doctor para Windows	19
Adobe Acrobat Reader	19

Capítulo 5. Utilización del programa Setup Utility	21
---	-----------

Inicio del programa Setup Utility	21
Visualización y cambio de los valores	21
Utilización de contraseñas	21
Consideraciones sobre las contraseñas	22
Contraseña de usuario	22
Contraseña de administrador	22
Establecimiento, cambio y supresión de una contraseña	22
Utilización del perfil de seguridad por dispositivo	23
Selección de un dispositivo de arranque	23
Selección de un dispositivo de arranque temporal	23
Selección o cambio de la secuencia de dispositivos de arranque	24
Valores avanzados	24
Salida del programa Setup Utility	24

Capítulo 6. Actualización de los programas del sistema	25
---	-----------

Utilización de los programas del sistema	25
Actualización (flash) del BIOS desde un CD-ROM o disquete	25
Actualización (flash) del BIOS desde el sistema operativo	26

Capítulo 7. Resolución de problemas y programas de diagnóstico	27
---	-----------

Resolución de problemas básicos	27
Programas de diagnóstico	28
PC-Doctor para Windows	29
PC-Doctor para DOS	29
PC-Doctor para Windows PE	31
Limpieza del ratón	32
Ratón óptico	32
Ratón no óptico	32

Capítulo 8. Recuperación de software	35
---	-----------

Creación y uso del disco de Product Recovery	35
Realización de operaciones de copia de seguridad y recuperación	37
Utilización del espacio de trabajo de Rescue and Recovery	37
Creación y utilización de soportes de rescate	39
Creación y utilización de un disquete de Recuperación y reparación	40
Recuperación o instalación de controladores de dispositivo	41
Configuración de un dispositivo de rescate en la secuencia de arranque	42
Resolución de problemas de recuperación	42

Capítulo 9. Obtención de información, ayuda y servicio	45
---	-----------

Recursos de información	45
Carpetas Online Books	45
Lenovo Care	45
Access Help	46
Seguridad y garantía	46
www.lenovo.com	46
Ayuda y servicio	47
Utilización de la documentación y los programas de diagnóstico	47
Llamada al servicio técnico	47
Utilización de otros servicios	48
Adquisición de servicios adicionales	48

Apéndice A. Mandatos para la programación manual del módem	49
---	-----------

Mandatos AT básicos	49
Mandatos AT avanzados	51
Mandatos MNP/V.42/V.42bis/V.44	53

Mandatos de fax clase 1 54
Mandatos de fax clase 2 54
Mandatos de voz 55

Apéndice B. Avisos 57

Aviso sobre la salida de televisión 58
Marcas registradas 58

Índice 59

Introducción

Esta *Guía del usuario* contiene la siguiente información:

- El Capítulo 1, “Información de seguridad importante”, en la página 1 proporciona información sobre dónde encontrar información sobre seguridad de este producto.
- El Capítulo 2, “Organización del espacio de trabajo”, en la página 3 proporciona información sobre cómo configurar el sistema para su comodidad y el impacto de las fuentes de luz, la circulación del aire y las tomas de alimentación eléctrica.
- El Capítulo 3, “Puesta a punto del sistema”, en la página 5 proporciona información sobre cómo configurar el sistema y acerca de la instalación del software y el sistema operativo.
- El Capítulo 4, “Visión general de software”, en la página 19 proporciona información sobre el sistema operativo y aplicaciones de software que se pueden precargar en el sistema.
- El Capítulo 5, “Utilización del programa Setup Utility”, en la página 21 proporciona instrucciones sobre cómo examinar y modificar los valores de configuración del sistema.
- El Capítulo 6, “Actualización de los programas del sistema”, en la página 25 proporciona información sobre la actualización y recuperación de errores de actualización de la POST/BIOS.
- El Capítulo 7, “Resolución de problemas y programas de diagnóstico”, en la página 27 proporciona información sobre las herramientas de diagnóstico y determinación de problemas del sistema.
- El Capítulo 8, “Recuperación de software”, en la página 35 proporciona instrucciones sobre cómo utilizar el programa Rescue and Recovery™ de Lenovo Caresm para crear discos de recuperación del producto, hacer una copia de seguridad de los datos, recuperar el software y restaurar el contenido completo del disco duro a un estado guardado anteriormente.
- El Capítulo 9, “Obtención de información, ayuda y servicio”, en la página 45 proporciona información sobre la amplia variedad de recursos útiles disponibles en Lenovo.
- El Apéndice A, “Mandatos para la programación manual del módem”, en la página 49 proporciona mandatos para programar manualmente un módem.
- El Apéndice B, “Avisos”, en la página 57 proporciona avisos e información sobre marcas registradas.

Capítulo 1. Información de seguridad importante

PRECAUCIÓN:

Antes de utilizar este manual, es importante que lea y comprenda toda la información sobre seguridad relacionada de este producto. Consulte la *Guía de seguridad y garantía* que ha recibido con este producto para obtener la información más actualizada sobre seguridad. Al leer y comprender esta información sobre seguridad reduce el riesgo de daños personales y/o daños en el producto.

Si ya no dispone de una copia de la *Guía de seguridad y garantía*, puede obtener una en línea del sitio Web de soporte de Lenovo en la dirección:
<http://www.lenovo.com/support>.

Capítulo 2. Organización del espacio de trabajo


Para aprovechar al máximo su sistema, disponga el equipo que utilice y el área de trabajo de acuerdo con sus necesidades y el tipo de trabajo que realiza. La comodidad es muy importante, pero la ventilación o la ubicación de las tomas de alimentación puede afectar al modo en que organiza su espacio de trabajo.

Comodidad

Aunque no existe ninguna posición a la hora de trabajar que resulte ideal para todo el mundo, a continuación se indican una serie de consideraciones que pueden ayudarle a encontrar la que mejor se adapte a su caso concreto.

Permanecer sentado en la misma posición durante un largo período de tiempo puede provocar fatiga. Tanto el respaldo como el asiento de su silla deberían poder regularse de forma independiente y proporcionar un buen soporte. Sería conveniente que la parte delantera del asiento fuera curva para disminuir la presión en los muslos. Ajuste la altura del asiento de manera que los muslos se mantengan paralelos al suelo y los pies descansen en el suelo o en un reposapiés.

Cuando utilice el teclado, mantenga los antebrazos paralelos al suelo y las muñecas en una posición cómoda. Mantenga una postura tal que las manos se desplacen suavemente por el teclado con los dedos completamente relajados. Modifique el ángulo del teclado para lograr la máxima comodidad ajustando la posición de las patas del teclado.



Ajuste el monitor de modo que la parte superior de la pantalla esté al nivel de los ojos, o ligeramente por debajo de él. Coloque el monitor a una distancia que le resulte cómoda, generalmente de 51 a 61 cm (20 a 24 pulgadas), y de manera que pueda mirarlo sin tener que girar el cuerpo. Igualmente, coloque a su alcance otros equipos que utilice con regularidad, como el teléfono o el ratón.

Reflejos e iluminación

Sitúe el monitor de modo que se minimicen los brillos y reflejos de la iluminación de la sala, ventanas y otras fuentes de luz. La luz reflejada de superficies brillantes puede provocar brillos molestos en la pantalla del monitor. Siempre que sea posible, sitúe el monitor en ángulo recto respecto a ventanas y otras fuentes de luz. En caso necesario, reduzca el alumbrado general apagando algunas luces o utilizando bombillas de baja potencia. Si instala el monitor cerca de una ventana,

utilice cortinas o persianas para atenuar la luz solar. A lo largo del día puede ajustar los controles de brillo y contraste del monitor en función de los cambios de luz que se produzcan en su despacho.

Cuando sea imposible evitar reflejos o ajustar la iluminación, colocar un filtro antirreflejante sobre la pantalla podría resultar útil. Sin embargo, la utilización de estos filtros podría afectar a la claridad de imagen en la pantalla; utilícelos únicamente después de haber agotado otros posibles modos para reducir los reflejos.

La acumulación de polvo contribuye a crear problemas de reflejos. No olvide limpiar el monitor periódicamente con un paño suave humedecido en un líquido limpiacristales no abrasivo.

Circulación del aire

El sistema y el monitor generan calor. El sistema tiene un ventilador que aspira aire fresco y expulsa el aire caliente. Los respiraderos del monitor permiten la salida del aire caliente. Si se bloquean los respiraderos del aire se podría producir un recalentamiento que podría afectar al funcionamiento de la máquina e incluso dañarla. Sitúe el sistema y el monitor de manera que los respiraderos no queden bloqueados; normalmente 51 mm (2 pulgadas) de espacio es suficiente. Compruebe también que el aire de los respiraderos no incida directamente sobre nadie.

Tomas de alimentación eléctrica y longitud de los cables

La disposición de las tomas de alimentación eléctrica, y la longitud de los cables de alimentación y de conexión al monitor, la impresora y otros dispositivos pueden determinar la ubicación definitiva del sistema.

Al organizar el espacio de trabajo:

- Evite utilizar cables de extensión. Cuando sea posible, enchufe el cable de alimentación del sistema directamente a una toma de alimentación eléctrica.
- Mantenga los cables de alimentación fuera de las zonas de tránsito y de otras zonas en las que alguien los pudiera desplazar accidentalmente.

Para obtener más información sobre los cables de alimentación, consulte la *Guía de seguridad y garantía* incluida con su sistema.

Capítulo 3. Puesta a punto del sistema


Lea la *Guía de seguridad y garantía* y asegúrese de que comprende su contenido antes de configurar el sistema. Al leer y comprender la información sobre seguridad reduce el riesgo de daños personales y/o daños en el producto.

Sitúe su sistema en un área de trabajo adecuada a sus necesidades y costumbres. Si desea más información, consulte el Capítulo 2, "Organización del espacio de trabajo", en la página 3.

Instalación de la base vertical en algunos modelos

Se puede utilizar una base vertical para situar el sistema en la posición vertical. Si el sistema viene con una base vertical, realice lo siguiente para instalar la base:

1. Coloque el sistema en posición vertical, con los respiraderos hacia abajo.
2. Alinee la pestaña de la base vertical con la muesca del sistema tal como se muestra en la figura.



3. Gire la base vertical hacia la parte frontal del sistema, hasta que encaje en su posición.

4. Coloque con cuidado el sistema con los respiraderos hacia arriba, de modo que el sistema descanse sobre la base vertical.

Conexión del sistema

Utilice la siguiente información para efectuar la conexión del sistema. Localice los pequeños iconos de los conectores en la parte posterior del sistema.

Importante

Si se coloca incorrectamente el conmutador de selección de voltaje, se pueden producir daños permanentes en el sistema.


Si no está seguro del voltaje proporcionado en la toma de alimentación eléctrica, póngase en contacto con la compañía local de suministro eléctrico o consulte los sitios Web oficiales u otra documentación disponible para los visitantes del país o región donde se encuentra.

Nota: Es posible que el sistema no tenga todos los conmutadores o conectores que se describen en este apartado.



En el caso de que los cables del sistema y el panel de conectores dispongan de conectores identificados mediante el color, haga coincidir el color del extremo del cable con el color del conector. Por ejemplo, haga coincidir el extremo azul de un cable con el conector azul y el extremo rojo con un conector rojo.

1. Algunos modelos están equipados con un conmutador de selección de voltaje ubicado cerca del punto de conexión del cable de alimentación del sistema.
Si el sistema tiene un conmutador de selección de voltaje, asegúrese de que colocar dicho conmutador en la posición que coincide con el voltaje disponible en la toma de alimentación eléctrica. Si es necesario, utilice un bolígrafo para deslizar el conmutador a una posición diferente.
 - Si el rango de suministro de voltaje del país o de la región local es de 100–127 V CA, coloque el conmutador en 115 V.



- Si el rango de suministro de voltaje del país o de la región local es de 200–240 V CA, coloque el conmutador en 230 V.



2. Conecte el cable de teclado al conector de teclado adecuado, ya sea el conector de teclado estándar **1** o un conector USB (Universal Serial Bus) **2**.




3. Conecte el cable del ratón al conector del teclado adecuado, ya sea el conector de ratón estándar **1** o un conector USB (Universal Serial Bus) **2**.




4. Conecte el cable de monitor al conector de monitor del sistema.
 - Si tiene un monitor estándar VGA (Video Graphics Array), conecte el cable al conector como se muestra en la figura.


Nota: Si el modelo tiene dos conectores de monitor, asegúrese de utilizar el conector del adaptador de gráficos.



- Si dispone de un monitor de interfaz de vídeo digital (DVI), el sistema debe tener instalado un adaptador que dé soporte al monitor DVI. Conecte el cable al conector, como se muestra en la figura.




5. Si tiene un módem, conecte el módem utilizando la información siguiente.




- 1** Esta ilustración muestra las dos conexiones de la parte posterior del sistema que se necesitan para instalar el módem.
- 2** En Estados Unidos y en otros países o zonas geográficas donde se utilice la toma telefónica RJ-11, conecte el extremo del cable telefónico al teléfono y el otro extremo a la toma telefónica que hay en la parte posterior del sistema. Conecte un extremo del cable del módem al conector de módem, en la parte posterior del sistema, y el otro extremo a la toma telefónica.
- 3** En los países o zonas geográficas que no utilicen tomas telefónicas RJ-11, se necesita un adaptador o convertidor para conectar los cables a la toma telefónica, tal como se muestra en la parte superior de la ilustración. También puede utilizar el adaptador o convertidor sin el teléfono, como se muestra en la parte inferior de la ilustración.

6. Si tiene dispositivos de audio, conéctelos siguiendo estas instrucciones. Si desea más información sobre los altavoces, consulte los pasos 7 y 8.




- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 Entrada de línea de audio | Este conector recibe señales de audio procedentes de dispositivos de audio externos, como un sistema estéreo. |
| 2 Salida de línea de audio | Este conector envía señales de audio del sistema a dispositivos externos, como altavoces estéreo amplificados. |
| 3 Micrófono | Utilice este conector para conectar un micrófono al sistema cuando desee grabar sonido o si utiliza software de reconocimiento de voz. |
| 4 Auriculares | Utilice este conector para conectar auriculares al sistema cuando desee escuchar música u otros sonidos sin molestar a nadie. Este conector podría estar situado en la parte frontal del sistema. |

7. Si tiene altavoces *amplificados* con un adaptador CA:




- Conecte el cable que comunica los altavoces, si es necesario. En algunos altavoces, este cable está conectado permanentemente.
 - Conecte el adaptador CA al altavoz.
 - Conecte los altavoces al sistema.
 - Conecte el adaptador CA a la fuente de alimentación CA.
8. Si tiene altavoces *no amplificados* sin adaptador CA:




- Conecte el cable que comunica los altavoces, si es necesario. En algunos altavoces, este cable está conectado permanentemente.
- Conecte los altavoces al sistema.

9. Conecte todos los dispositivos adicionales que tenga. Es posible que el sistema no disponga de todos los conectores que se muestran aquí.



- 1** USB Utilice este conector para conectar dispositivos que precisen una conexión USB, como un ratón, un escáner, una impresora o un asistente digital personal (PDA).
- 2** Serie Utilice este conector para conectar un módem externo, una impresora serie u otro dispositivo que utilice un conector serie de 9 patillas.
- 3** S-vídeo Utilice este conector para conectar un televisor que tenga un conector de S-vídeo. Este conector está presente en algunos adaptadores de vídeo de alto rendimiento.
- 4** Paralelo Utilice este conector para conectar una impresora paralelo o cualquier otro dispositivo que precise una conexión paralelo de 25 patillas.
- 5** Ethernet Utilice este conector para conectar el sistema a una red de área local de tipo Ethernet o a un módem con cable.
- 6** MIDI/palanca de juegos Utilice este conector para conectar una palanca de juegos, un mando de juegos o un dispositivo MIDI (interfaz digital de instrumentos musicales), como un teclado MIDI.
- 7** IEEE 1394 Este conector se denomina a veces Firewire porque transmite los datos con rapidez. Hay dos tipos de conectores IEEE 1394: el de 4 patillas y el de 6 patillas. IEEE 1394 ofrece conexión a varios tipos de equipos electrónicos de consumo, incluidos dispositivos de audio digitales y escáneres.

10. Conecte los cables de alimentación a tomas eléctricas debidamente conectadas a tierra.



Nota: Para obtener más información sobre conectores, consulte el sistema de ayuda en línea Access Help. Consulte el apartado “Access Help” en la página 46 para obtener instrucciones sobre cómo abrir el sistema de ayuda en línea.

Encendido de la alimentación

Encienda en primer lugar el monitor y los demás dispositivos externos; a continuación, encienda el sistema. Una vez finalizada la autoprueba de encendido (POST) se cierra la ventana con el logotipo. Si su sistema dispone de software preinstalado, comenzará el programa de instalación de software.

Si encuentra algún problema durante el arranque, consulte el Capítulo 7, “Resolución de problemas y programas de diagnóstico”, en la página 27. Si necesita ayuda adicional, remítase al Capítulo 9, “Obtención de información, ayuda y servicio”, en la página 45. Puede obtener ayuda e información por teléfono a través del Centro de soporte al cliente. En la información de seguridad y garantía que se le suministró con el sistema encontrará el directorio telefónico mundial de Servicio y soporte.

Finalización de la instalación del software

Importante

Lea detenidamente los acuerdos de licencia antes de utilizar los programas de este sistema. Estos acuerdos detallan sus derechos, obligaciones y garantías sobre el software de este sistema. El uso de estos programas, supone la aceptación de los términos de los acuerdos. Si no acepta los acuerdos, no utilice los programas. En ese caso, devuelva inmediatamente el sistema completo para obtener el reembolso del importe total.

Cuando inicie el sistema, siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalación del software. En caso de no completar la instalación de software la primera vez que enciende el sistema, puede que surjan problemas impredecibles más adelante. Una vez finalizada la instalación, consulte el sistema de ayuda en línea Access Help para saber más sobre su sistema. Consulte el apartado “Access Help” en la página 46 para obtener instrucciones sobre cómo abrir el sistema de ayuda en línea.

Nota: Algunos modelos pueden tener preinstalada una versión multilingüe del sistema operativo Microsoft Windows. Si su sistema dispone de la versión en varios idiomas, se le solicitará que elija un idioma durante el proceso de instalación. Después de la instalación, la versión del idioma puede cambiarse mediante el Panel de control de Windows.

Realización de tareas importantes

Después de configurar el sistema, efectúe las tareas siguientes para ahorrar tiempo y evitar problemas más adelante:

- Cree un soporte de rescate y disquetes de diagnóstico o una imagen del CD de diagnóstico. Los programas de diagnóstico se utilizan para comprobar el funcionamiento de los componentes de hardware del sistema e informar de los valores controlados por el sistema operativo que pueden producir errores de hardware. La creación anticipada de una imagen del CD de diagnóstico, los disquetes de diagnóstico o los soportes de rescate le garantizará que pueda

ejecutar los diagnósticos en caso de que el espacio de trabajo de Rescue and Recovery quede inaccesible. Para obtener más información, consulte el apartado “PC-Doctor para DOS” en la página 29, “PC-Doctor para Windows PE” en la página 31 o “Creación y utilización de soportes de rescate” en la página 39.

- Anote el tipo de máquina, el modelo y el número de serie. Si necesita servicio técnico o soporte técnico, es probable que le soliciten esta información. Si desea información adicional, consulte la información de seguridad y garantía que se le suministró con el sistema.

Actualización del sistema operativo

Microsoft ofrece actualizaciones de diversos sistemas operativos a través del sitio Web Microsoft Windows Update. El sitio Web determina automáticamente qué actualizaciones de Windows están disponibles para el sistema específico y lista sólo esas actualizaciones. Las actualizaciones pueden incluir arreglos de seguridad, nuevas versiones de componentes de Windows (como el Media Player), arreglos de otras partes del sistema operativo Windows o mejoras.

Para obtener más información sobre cómo actualizar el sistema operativo, consulte el sistema de ayuda en línea Access Help. Consulte el apartado “Access Help” en la página 46 para obtener instrucciones sobre cómo abrir el sistema de ayuda en línea.

Instalación de otros sistemas operativos

Si va a instalar su propio sistema operativo, siga las instrucciones que se le suministraron con los CD o los disquetes del sistema operativo. No olvide instalar los controladores de dispositivo después de la instalación del sistema operativo. Generalmente se proporcionan instrucciones de instalación con los controladores de dispositivo.

Actualización del software antivirus

El sistema se proporciona con software antivirus que puede utilizarse para detectar y eliminar virus. Lenovo proporciona una versión completa de software antivirus en el disco duro con una suscripción gratuita de 90 días. Después de esos 90 días deberá obtener una nueva definición de virus.

Para obtener más información sobre cómo actualizar el software antivirus, consulte el sistema de ayuda en línea Access Help. Consulte el apartado “Access Help” en la página 46 para obtener instrucciones sobre cómo abrir el sistema de ayuda en línea.

Cierre del sistema

Cuando apague el sistema, siga siempre el procedimiento de cierre del sistema operativo. Así se evita la pérdida de datos no guardados o daños a los programas de software. Para cerrar el sistema operativo Microsoft Windows, abra el menú Inicio en el escritorio de Windows y pulse **Apagar**. Seleccione **Apagar** en el menú desplegable y pulse **Aceptar**.

Características

Este apartado proporciona una visión general de las características del sistema y del software preinstalado.

Información del sistema

La información siguiente abarca una variedad de modelos. Para obtener información de su modelo específico, utilice el programa Setup Utility. Consulte el Capítulo 5, "Utilización del programa Setup Utility", en la página 21.

Microprocesador

- AMD Athlon™ 64
- AMD Sempron™
- Procesador Intel® Pentium® 4 con tecnología de hiperhebras
- Procesador Intel Pentium D
- Procesador Intel Celeron®
- Procesador Intel Celeron D
- Procesador Intel Core™ 2 Duo
- Antememoria interna (el tamaño varía según el tipo de modelo)

Memoria

- Soporte para dos módulos de memoria dual en línea con velocidad doble de datos 2 (DIMM DDR2) (algunos modelos)
- Soporte para dos DIMM DDR2 (algunos modelos)
- Memoria de actualización instantánea (flash) para programas de sistema (varía según el tipo de modelo)

Unidades internas

- Unidad de disquetes de 3,5 pulgadas, media pulgada (fina) (algunos modelos)
- Unidad de disco duro interna SATA (Serial Advanced Technology Attachment)
- Unidad óptica (algunos modelos)

Subsistema de vídeo

- Controlador gráfico integrado para monitores VGA (Video Graphics Array)
- Conector de adaptador de vídeo Express x16 PCI (interconexión de componentes periféricos) en la placa del sistema

Subsistema de audio

- Codec de audio de alta definición ADI 1988A (algunos modelos)
- Codec de audio de alta definición ALC 888 (algunos modelos)
- Conectores de micrófono y salida de línea/auriculares en el panel frontal
- Conectores de micrófono, entrada de línea y salida de línea/auriculares en el panel posterior (algunos modelos)
- Conectores de micrófono, entrada de línea y salida de línea/auriculares, surround posterior, C/LFE y salida SPDIF en el panel posterior (algunos modelos)
- Altavoz interno mono (algunos modelos)

Conectividad

- Controlador Ethernet integrado de 10/100 Mbps (algunos modelos)
- Controlador Ethernet integrado de 10/100/1000 Mbps (algunos modelos)
- Módem de datos/fax V.90 PCI (interconexión de componentes periféricos) (algunos modelos)

Funciones de gestión del sistema

- Entorno de ejecución de prearranque (PXE) y Protocolo de configuración dinámica del sistema principal (DHCP)
- Wake on LAN[®]
- Wake on Ring (en el programa Setup Utility, esta característica se denomina Detección de llamada de puerto serie para un módem externo)
- Administración remota
- Arranque de encendido automático
- BIOS de Gestión del sistema (SM) y software de SM
- Posibilidad de almacenamiento de los resultados de la prueba de autoprueba de encendido (POST) de hardware

Características de entrada/salida

- Puerto de capacidades extendidas (ECP)/Puerto paralelo ext. (EPP) de 25 patillas
- Conector serie de 9 patillas
- Seis conectores USB (dos en el panel frontal y cuatro en el posterior)
- Conector estándar para ratón
- Conector estándar para teclado
- Conector Ethernet
- Conector de monitor VGA
- Tres conectores de audio (micrófono, entrada de línea y salida de línea/auriculares) en el panel posterior (algunos modelos)
- Seis conectores de audio (micrófono, entrada de línea y salida de línea/auriculares, surround posterior, C/LFE y salida SPDIF en el panel posterior (algunos modelos)
- Dos conectores de audio (micrófono, entrada y salida de línea/auriculares) en el panel posterior
- Dos conectores de audio (micrófono, entrada y salida de línea/auriculares) en el panel posterior

Expansión

- Tres bahías de unidades (algunos modelos)
- Cinco bahías de unidades (algunos modelos)
- Un conector de adaptador PCI de 32 bits (algunos modelos)
- Dos conectores de adaptador PCI de 32 bits (algunos modelos)
- Un conector de adaptador PCI Express x1 (algunos modelos)
- Dos conectores de adaptador Express x1 PCI (algunos modelos)
- Un conector de adaptador de gráficos PCI Express x16 de perfil bajo (algunos modelos)

Alimentación

- Fuente de alimentación de 310 V con selector manual de voltaje (algunos modelos)

- Fuente de alimentación de 220 V con selector manual de voltaje (se utiliza en algunos modelos)
- Fuente de alimentación de 280 V con selector manual de voltaje (se utiliza en algunos modelos)
- Conmutación automática de frecuencia de entrada a 50/60 Hz
- Soporte de ACPI (Configuración avanzada e interfaz de alimentación)

Características de seguridad

- Contraseñas de usuario y administrador para acceder al BIOS
- Soporte para añadir un cable de bloqueo integrado (bloqueo Kensington)
- Control de la secuencia de arranque
- Arranque sin unidad de disquetes, teclado ni ratón
- Modalidad de arranque desatendido
- Control de E/S de disquete y disco duro
- Control de E/S de puerto serie y paralelo.
- Perfil de seguridad por dispositivo

Software preinstalado

Es posible que el sistema se proporcione con software preinstalado. En ese caso se incluyen un sistema operativo, controladores de dispositivo para dar soporte a las características incorporadas y otros programas de soporte.

Sistemas operativos preinstalados (varía según el modelo)

Nota: No todos los países o regiones tienen estos sistemas operativos.

- Microsoft Windows XP Home
- Microsoft Windows XP Professional
- Microsoft Windows Vista™

Sistemas operativos certificados o con compatibilidad comprobada¹ (varía según el modelo)

Linux®

1. En el momento en que se imprimió esta publicación, se estaba certificando o comprobando la compatibilidad de los sistemas operativos que se listan aquí. Después de la publicación de este manual, puede que Lenovo determine que otros sistemas operativos son compatibles con el sistema. Las correcciones y adiciones de esta lista están sujetas a cambios. Para determinar si se ha certificado o comprobado la compatibilidad de un sistema operativo, consulte el sitio Web del proveedor del sistema operativo

Especificaciones

Este apartado incluye una lista con las especificaciones físicas del sistema para los tipos de máquina 7816, 7817, 7818, 7819, 9686, 9687, 9688, 9689, 9690 y 9691.

Dimensiones

Altura: 410 mm (16,14 pulgadas)

Anchura: 175 mm (6,9 pulgadas)

Profundidad: 424 mm (16,7 pulgadas)

Peso

Configuración mínima: 8,17 kg (18 libras)

Configuración máxima: 10,21 kg (22.5 libras)

Entorno

Temperatura del aire:

Entre 0 y 914,4 m (0 - 3000 pies): de 10° a 35°C (de 50° a 95° F)

Encendido a 2.134 m (3.000 - 7.000 pies): de 10° a 32°C (de 50° a 89,6°F)

Apagado: de 10° a 60°C (de 50° a 140°F)

Humedad:

En funcionamiento: 10% a 80%

Apagado: 10% a 90%

En tránsito: 10% al 90%

Altitud máxima: 2133,6 m (7.000 pies)

Entrada eléctrica: Algunos modelos tienen una fuente de alimentación conmutable que soporta rangos de voltaje de entrada bajos y altos. Algunos modelos no tienen conmutador y sólo soportan un rango de voltaje de entrada bajo o alto. Para obtener información adicional consulte la *Guía de seguridad y garantía*.

Voltaje de entrada:

Rango bajo:

Mínimo: 100 V CA

Máximo: 127 V CA

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Posición de conmutador de voltaje: 115 V CA (algunos modelos)

Rango alto:

Mínimo: 200 V CA

Máximo: 240 V CA

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Posición de conmutador de voltaje: 230 V CA (algunos modelos)

Kilovoltios-amperios (kVA) de entrada (aproximadamente):

Configuración mínima, como se envía: 0,10 kVA

Configuración máxima: 0,31 kVA

Este apartado incluye una lista con las especificaciones físicas del sistema para los tipos de máquina 7812, 7813, 7814, 7815, 9680, 9681, 9682, 9683, 9684 y 9685.

Dimensiones

Anchura: 331 mm (13,03 pulgadas)

Altura: 105 mm (4,13 pulgadas)

Profundidad: 405 mm (15,94 pulgadas)

Peso

Configuración mínima como se envía: 8,2 kg (18 libras)

Configuración máxima: 10,4 kg (23 libras)

Entorno

Temperatura del aire:

Entre 0 y 914 m (0 - 3000 pies): de 10° a 35°C (de 50° a 95°F)

Encendido a 2.134 m (3.000 - 7.000 pies): de 10° a 32°C (de 50° a 89,6°F)

Apagado: de 10° a 60°C (de 50° a 140°F)

Humedad:

En funcionamiento: 10% a 80%

Apagado: 10% a 90%

En tránsito: 10% al 90%

Altitud máxima: 2133,6 m (7.000 pies)

Entrada eléctrica: Algunos modelos tienen una fuente de alimentación conmutable que soporta rangos de voltaje de entrada bajos y altos. Algunos modelos no tienen conmutador y sólo soportan un rango de voltaje de entrada bajo o alto. Para obtener información adicional consulte la *Guía de seguridad y garantía*.

Voltaje de entrada:

Rango bajo:

Mínimo: 100 V CA

Máximo: 127 V CA

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Posición de conmutador de voltaje: 115 V CA (algunos modelos)

Rango alto:

Mínimo: 200 V CA

Máximo: 240 V CA

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Posición de conmutador de voltaje: 230 V CA (algunos modelos)

Kilovoltios-amperios (kVA) de entrada (aproximadamente):

Configuración mínima, como se envía: 0,09 kVA

Configuración máxima: 0,27 kVA

Capítulo 4. Visión general de software

El sistema viene de fábrica con un sistema operativo y varias aplicaciones precargados.

Los sistemas operativos disponibles son:

- Windows Vista
- Windows XP

Software proporcionado con el sistema operativo Windows

En este apartado se describen las aplicaciones Windows incluidas con este producto.

Software proporcionado por Lenovo

Lenovo proporciona las siguientes aplicaciones de software para ayudarle a mejorar la productividad y a reducir los costes asociados al mantenimiento del sistema. El software incluido con el sistema puede variar en función del modelo.

Lenovo Care

Lenovo Care le guía a múltiples fuentes de información y herramientas para ayudarle a configurar, conocer, mantener y mejorar su sistema.

Rescue and Recovery

El programa Rescue and Recovery es una solución de recuperación y restauración de un botón que incluye un conjunto de herramientas de recuperación automática para ayudar a los usuarios a diagnosticar, obtener ayuda y recuperarse de anomalías del sistema, aún cuando no arranque el sistema operativo principal.

System Update

System Update es un programa de software que le ayuda a mantener el software del sistema actualizado, descargando e instalando paquetes de software (aplicaciones, controladores de dispositivo, flash BIOS y otras actualizaciones). Algunos ejemplos de software que desearía mantener actualizados son los programas proporcionados por Lenovo(TM), como Rescue and Recovery(R) y Productivity Center.

System Migration Assistant

System Migration Assistant (SMA) es una herramienta de software que permite a los administradores del sistema y a los usuarios individuales migrar un entorno de trabajo de un sistema a otro.

PC Doctor para WINPE, PC Doctor para Windows

Este programa de diagnóstico viene preinstalado de fábrica en el disco duro. PC-Doctor para Windows revisa el sistema operativo Windows para diagnosticar los problemas de hardware e informar de los valores controlados por el sistema operativo que pueden producir anomalías de hardware.

Adobe Acrobat Reader

Adobe Acrobat Reader es una herramienta que se utiliza para consultar, imprimir y buscar documentos PDF.

Consulte el apartado “Carpeta Online Books” en la página 45 para obtener más información sobre cómo acceder a los manuales en línea y al sitio Web de Lenovo.

Capítulo 5. Utilización del programa Setup Utility

El programa Setup Utility se utiliza para ver y cambiar los valores de configuración del sistema, independientemente del sistema operativo que utilice. No obstante, los valores del sistema operativo podrían prevalecer sobre valores similares del programa Setup Utility.

Inicio del programa Setup Utility

Para iniciar el programa Setup Utility, haga lo siguiente:

1. Si el sistema ya está encendido al iniciar este procedimiento, cierre el sistema operativo y apague el sistema.
2. Pulse y mantenga pulsada la tecla F1 y después encienda el sistema. Cuando oiga varios pitidos, deje de pulsar la tecla F1.

Notas:

- a. Si utiliza un teclado USB en el sistema y el programa Setup Utility no aparece utilizando este método, pulse y suelte repetidamente la tecla F1 en vez de dejarla pulsada cuando encienda el sistema.
- b. Si se ha establecido una contraseña de usuario o de administrador, el menú del programa Setup Utility no aparecerá hasta que escriba la contraseña. Si desea más información, consulte el apartado “Utilización de contraseñas”.

El programa Setup Utility podría iniciarse automáticamente si la POST detecta que se ha quitado o se ha instalado hardware en el sistema.

Visualización y cambio de los valores

El menú del programa Setup Utility contiene una lista de elementos que identifican los temas de configuración del sistema. Para consultar o cambiar los valores, consulte el apartado “Inicio del programa Setup Utility”.

Para trabajar con el programa Setup Utility debe utilizar el teclado. Las teclas que se utilizan para realizar las distintas tareas aparecen en la parte inferior de cada pantalla.

Utilización de contraseñas

Mediante el programa Setup Utility puede establecer contraseñas para evitar que personas no autorizadas accedan al sistema y sus datos. Consulte el apartado “Inicio del programa Setup Utility”. Están disponibles los siguientes tipos de contraseñas:

- Contraseña de usuario
- Contraseña de administrador

No es necesario que establezca ninguna contraseña para poder utilizar el sistema. Pero si decide establecerlas, lea las secciones siguientes.

Consideraciones sobre las contraseñas

Una contraseña puede estar formada por cualquier combinación de hasta doce caracteres (a-z y 0-9) y símbolos. Por razones de seguridad, es conveniente establecer contraseñas que no sean fácilmente deducibles. Las contraseñas deben cumplir las reglas siguientes:

- Tiene una longitud mínima de ocho caracteres
- Contiene al menos un carácter alfabético, un carácter numérico y un símbolo
- Contiene al menos uno de los siguientes símbolos: , . / ` ` ; ' []
- También se puede utilizar la barra espaciadora
- Las contraseñas del programa Setup Utility y de la unidad de disco duro no son sensibles a mayúsculas y minúsculas
- No debe corresponderse con su nombre o su nombre de usuario
- No debe ser una palabra o un nombre común
- Debe ser significativamente diferente de sus contraseñas anteriores

Contraseña de usuario

Cuando se establece una contraseña de usuario, el sistema no puede utilizarse en tanto no se escriba con el teclado una contraseña válida.

Contraseña de administrador

Cuando se establece la contraseña del administrador, se evita que personas no autorizadas cambien los valores de la configuración. Si usted es responsable del mantenimiento de la configuración de varios sistemas, es posible que quiera establecer una contraseña del administrador.

Una vez que haya establecido la contraseña de administrador, ésta le será solicitada cada vez que intente acceder al programa Setup Utility.

Si hay establecidas una contraseña de usuario y una de administrador, puede escribir cualquiera de ellas. Sin embargo, para cambiar cualquier valor de configuración, debe utilizar la contraseña de administrador.

Establecimiento, cambio y supresión de una contraseña

Para establecer, cambiar o suprimir una contraseña haga lo siguiente:

Nota: Una contraseña puede constar de cualquier combinación de hasta doce caracteres (A-Z, a-z y 0-9). Si desea más información, consulte el apartado "Consideraciones sobre las contraseñas".

1. Inicie el programa Setup Utility (consulte el Capítulo 5, "Utilización del programa Setup Utility", en la página 21).
2. En el menú del programa Setup Utility seleccione **Security** (Seguridad).
3. Seleccione **Set Passwords** (Establecer contraseñas). Lea la información que se visualiza en el lado derecho de la pantalla.

Utilización del perfil de seguridad por dispositivo

La opción Security Profile by Device (Perfil de seguridad por dispositivo) se utiliza para habilitar o inhabilitar el acceso de los usuarios a los siguientes dispositivos:

Controlador IDE	Cuando esta característica está Disable (Inhabilitada) todos los dispositivos conectados al controlador IDE (tales como unidades de disco duro o unidades de CD-ROM) se inhabilitan y no se muestran en la configuración del sistema.
Acceso a la unidad de disquetes	Cuando esta característica está establecida en Disable (Inhabilitada) no se puede acceder a la unidad de disquetes.

Para establecer la opción Security Profile by Device (Perfil de seguridad por dispositivo), haga lo siguiente:

1. Inicie el programa Setup Utility (consulte el "Inicio del programa Setup Utility" en la página 21).
2. En el menú del programa Setup Utility seleccione **Security** (Seguridad).
3. Seleccione **Security Profile by Device** (Perfil de seguridad por dispositivo).
4. Seleccione los dispositivos y valores deseados y pulse Intro.
5. Regrese al menú del programa Setup Utility y seleccione **Exit** (Salir) y luego **Save Settings** (Guardar valores) o **Save and exit the Setup Utility** (Guardar y salir de Setup Utility).

Nota: Si no quiere guardar los valores, seleccione **Exit the Setup Utility without saving** (Salir del programa Setup Utility sin guardar).

Selección de un dispositivo de arranque

Si el sistema no arranca como se esperaba desde un dispositivo, tal como un CD-ROM, un disquete o un disco duro, utilice uno de los procedimientos siguientes para seleccionar un dispositivo de arranque.

Selección de un dispositivo de arranque temporal

Siga este procedimiento para arrancar desde cualquier dispositivo de arranque.

Nota: No se puede arrancar desde todos los CD, discos duros o disquetes.

1. Apague el sistema.
2. Pulse y mantenga pulsada la tecla F12 y después encienda el sistema. Cuando aparezca Startup Device Menu (Menú de dispositivos de arranque), suelte la tecla F12.

Nota: Si utiliza un teclado USB y el menú de dispositivos de arranque no aparece utilizando este método, pulse y deje de pulsar la tecla F12 varias veces en lugar de mantenerla pulsada mientras enciende el sistema.

3. En el menú de dispositivos de arranque, seleccione el dispositivo de arranque deseado y pulse Intro para empezar.

Nota: La selección de un dispositivo de arranque del menú de dispositivos de arranque no modifica permanentemente la secuencia de arranque.

Selección o cambio de la secuencia de dispositivos de arranque

Para ver o cambiar de forma permanente la secuencia de dispositivos de arranque, haga lo siguiente:

1. Inicie el programa Setup Utility (consulte el “Inicio del programa Setup Utility” en la página 21).
2. Seleccione **Startup** (Arranque).
3. Seleccione **Startup Sequence** (Secuencia de arranque). Lea la información que se visualiza en el lado derecho de la pantalla.
4. Seleccione los dispositivos para Primary Startup Sequence (Secuencia de arranque principal), Automatic Startup Sequence (Secuencia de arranque automática) y Error Startup Sequence (Secuencia de arranque en caso de error).
5. En el menú de Setup Utility seleccione **Exit** (Salir) y luego **Save Settings** (Guardar configuración) o **Save and exit the Setup Utility** (Guardar y salir de Setup Utility).

Si ha cambiado estos valores y desea volver a los valores por omisión, seleccione **Load Default Settings** (Cargar valores por omisión) en el menú Exit (Salir).

Valores avanzados

En algunos modelos el menú Advanced settings (Valores avanzados) incluye la opción Enable/Disable HyperThreading (Habilitar/Inhabilitar HyperThreading). Esta característica sólo funciona con los sistemas operativos capaces de utilizar HyperThreading, como es el caso de Microsoft Windows XP. El valor por omisión de HyperThreading es Enabled (Habilitado). Sin embargo, si selecciona **Set Defaults** (Establecer valores por omisión) y está utilizando un sistema operativo que no es Windows XP, el rendimiento de su sistema se verá afectado. Por lo tanto, debe siempre inhabilitar HyperThreading a no ser que esté seguro de que su sistema operativo es compatible con dicha tecnología.

Salida del programa Setup Utility

Después de terminar de ver o cambiar los valores, pulse Esc para volver al menú del programa Setup Utility (es posible que tenga que pulsar Esc varias veces). Si desea guardar la nueva configuración, seleccione **Save Settings** (Guardar valores) o **Save and exit the Setup Utility** (Guardar y salir de Setup Utility). En caso contrario, no se guardarán los cambios.

Capítulo 6. Actualización de los programas del sistema

En este capítulo se proporciona información para efectuar actualizaciones de POST/BIOS y para recuperarse de errores de actualización de POST/BIOS.

Utilización de los programas del sistema

Los programas del sistema constituyen la capa básica de software incorporada en el sistema. Incluyen la autoprueba de encendido (POST), el código del sistema básico de entrada/salida (BIOS) y el programa Setup Utility. POST contiene una serie de pruebas y procedimientos que se ejecutan cada vez que se enciende el sistema. El BIOS es una capa de software que traduce las instrucciones de otras capas de software en señales eléctricas que el hardware del sistema puede ejecutar. Puede utilizar el programa Setup Utility para ver y cambiar la configuración y la instalación del sistema.

La placa del sistema incorpora un módulo de memoria de sólo lectura programable y borrrable eléctricamente (EEPROM, también llamada memoria flash). Puede actualizar fácilmente la POST, el BIOS y el programa Setup Utility arrancando el sistema con un disquete de actualización de la memoria flash o bien ejecutando un programa de actualización especial desde el sistema operativo.

Lenovo puede efectuar cambios y mejoras en la POST/BIOS. Cuando salen nuevas actualizaciones, éstas se suministran como archivos descargables en el sitio Web de Lenovo en <http://www.lenovo.com>. Las instrucciones para utilizar las actualizaciones de POST/BIOS están disponibles en un archivo .txt incluido con los archivos de actualización. Para la mayoría de modelos, puede bajar un programa de actualización para crear un disquete de actualización de programas del sistema (flash), o bien un programa de actualización que puede ejecutarse desde el sistema operativo.

Nota: Puede bajar de <http://www.lenovo.com> una imagen autoarrancable del CD (conocida como imagen .iso) del programa de diagnóstico si su sistema carece de unidad de disquetes.

Actualización (flash) del BIOS desde un CD-ROM o disquete

En este apartado se describe cómo actualizar (flash) el BIOS utilizando un disquete o un CD-ROM. Hay actualizaciones de programas del sistema disponibles en la dirección

<http://www.lenovo.com/support> de la World Wide Web.

1. Para actualizar (flash) el BIOS:
 - Desde el CD-ROM, cerciórese de que el sistema está encendido. Inserte el CD-ROM en la unidad óptica. La actualización comienza.
 - Desde un disquete, cerciórese de que el sistema está encendido e inserte una actualización de programas del sistema (disquete de actualización instantánea, flash). Luego encienda el sistema. La actualización comienza.
2. Cuando se le solicite que seleccione un idioma, pulse el número en el teclado que corresponde al idioma y pulse la tecla Intro.
3. Cuando se le solicite si desea cambiar el número de serie, Y (Sí).
4. Escriba el número de serie de siete caracteres y pulse la tecla Intro.

5. Cuando se le solicite si desea cambiar el tipo/modelo de máquina, pulse Y (Sí).
6. Escriba el tipo/modelo de máquina del sistema de serie de siete caracteres y pulse la tecla Intro.
7. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la actualización.

Actualización (flash) del BIOS desde el sistema operativo

Nota: Debido a las constantes mejoras realizadas en el sitio Web, el contenido de la página Web (incluidos los enlaces indicados en el procedimiento siguiente) están sujetos a cambios.

1. En el navegador, escriba <http://www.lenovo.com/support> en el campo de dirección y pulse la tecla Intro.
2. Localice los archivos descargables para su tipo de máquina como se detalla a continuación:
 - a. En Use Quick path (Utilizar ruta rápida), escriba el tipo de máquina y pulse **Go** (Ir).
 - b. Pulse **Continue** (Continuar).
 - c. Pulse **Downloads and drivers** (Descargas y controladores).
 - d. En la categoría BIOS, pulse la actualización Flash BIOS.
 - e. Pulse el archivo .txt que contiene las instrucciones de instalación de la actualización flash BIOS (actualización instantánea desde la versión del sistema operativo).
3. Imprima estas instrucciones. Esto es muy importante porque no aparecerán en pantalla después de que comience la descarga.
4. En el navegador, pulse **Atrás** para volver a la lista de archivos. Siga detenidamente las instrucciones impresas para descargar, extraer e instalar la actualización.

Capítulo 7. Resolución de problemas y programas de diagnóstico

En este capítulo se describen algunos programas básicos de diagnóstico y resolución de problemas. Si el problema de su sistema no se describe aquí, en el Capítulo 9, "Obtención de información, ayuda y servicio", en la página 45 podrá encontrar recursos adicionales para la resolución de problemas.

Resolución de problemas básicos

En la siguiente tabla se suministra información de ayuda para la resolución de problemas de su sistema.

Síntoma	Acción
El sistema no arranca al pulsar el botón de alimentación.	<p>Compruebe que:</p> <ul style="list-style-type: none">• El cable de alimentación está conectado a la parte posterior del sistema y a una toma de alimentación eléctrica con corriente.• Si su sistema dispone de un segundo interruptor de alimentación en la parte posterior, asegúrese de que esté en posición de encendido.• Esté encendido el indicador de alimentación de la parte frontal del sistema.• El voltaje establecido sea el que corresponde a su país. <p>Si no puede corregir el problema, solicite servicio técnico para el sistema. La información de seguridad y garantía que se le suministró con el sistema incluye un directorio telefónico de los centros de servicio y soporte.</p>
La pantalla del monitor está en blanco.	<p>Compruebe que:</p> <ul style="list-style-type: none">• El cable del monitor está conectado firmemente a la parte posterior del monitor y a la parte posterior del sistema.• El cable de alimentación del monitor está conectado al monitor y a una toma de alimentación eléctrica con corriente.• El monitor esté encendido y los controles de brillo y contraste estén establecidos correctamente.• El voltaje establecido sea el que corresponde a su país.• El cable de señal del monitor está firmemente conectado al monitor y al conector del monitor en el sistema. <p>Nota: Si el sistema tiene dos conectores de monitor, compruebe que el monitor esté conectado al del conector de la opción y no al de la parte posterior de la placa del sistema. Si desea más información, consulte el apartado "Conexión del sistema" en la página 6.</p> <p>Si no puede corregir el problema, solicite servicio técnico para el sistema. La información de seguridad y garantía que se le suministró con el sistema incluye un directorio telefónico de los centros de servicio y soporte.</p>

Síntoma	Acción
El teclado no funciona. El sistema no responde al teclado.	<p>Compruebe que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El sistema está encendido. • El monitor esté encendido y los controles de brillo y contraste estén establecidos correctamente. • El teclado está firmemente conectado al conector del teclado del sistema. • No hay ninguna tecla atascada. <p>Si no puede corregir el problema, solicite servicio técnico para el sistema. La información de seguridad y garantía que se le suministró con el sistema incluye un directorio telefónico de los centros de servicio y soporte.</p>
El teclado USB no funciona.	<p>Compruebe que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El sistema está encendido. • El teclado está firmemente conectado a un conector USB en la parte frontal o posterior del sistema. • No hay ninguna tecla atascada. <p>Si no puede corregir el problema, solicite servicio técnico para el sistema. La información de seguridad y garantía que se le suministró con el sistema incluye un directorio telefónico de los centros de servicio y soporte.</p>
El ratón no funciona. El sistema no responde al ratón.	<p>Compruebe que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El sistema está encendido. • El ratón está firmemente conectado al conector del ratón del sistema. • El ratón esté limpio. Consulte el apartado “Limpieza del ratón” en la página 32 para obtener información adicional. <p>Si no puede corregir el problema, solicite servicio técnico para el sistema. La información de seguridad y garantía que se le suministró con el sistema incluye un directorio telefónico de los centros de servicio y soporte.</p>
El sistema operativo no arranca.	<p>Compruebe que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No hay ningún disquete en la unidad de disquetes. • La secuencia de arranque incluye el dispositivo donde reside el sistema operativo. Normalmente, el sistema operativo está en el disco duro. Si desea más información, consulte el apartado “Selección de un dispositivo de arranque” en la página 23. <p>Si no puede corregir el problema, solicite servicio técnico para el sistema. La información de seguridad y garantía que se le suministró con el sistema incluye un directorio telefónico de los centros de servicio y soporte.</p>
El sistema emite varios pitidos antes de arrancar el sistema operativo.	<p>Compruebe que no hay ninguna tecla atascada.</p> <p>Si no puede corregir el problema, solicite servicio técnico para el sistema. La información de seguridad y garantía que se le suministró con el sistema incluye un directorio telefónico de los centros de servicio y soporte.</p>

Programas de diagnóstico

Los programas de diagnóstico se utilizan para comprobar el funcionamiento de los componentes de hardware del sistema e informar de los valores controlados por el sistema operativo que pueden producir errores de hardware. Para ayudarle a diagnosticar problemas, en su sistema se han instalado dos programas de diagnóstico:

- PC-Doctor para Windows (se utiliza al diagnosticar problemas mientras se ejecuta el sistema operativo Windows)

- PC-Doctor para DOS o PC-Doctor para Windows PE, según el tipo y el modelo de la máquina (se utilizan cuando el sistema operativo Windows no se inicia)

Notas:

1. Puede descargar la última versión de los programas de diagnóstico PC-Doctor para Windows o PC-Doctor para DOS de <http://www.lenovo.com/support/>. Escriba el tipo de máquina en el campo **Use Quick Path** (Utilizar ruta rápida) y pulse **Go** (Ir) para buscar los archivos específicos de su sistema.
2. Si no puede aislar y reparar el problema usted mismo ejecutando la versión aplicable de PC-Doctor, pulse el botón Guardar de la visualización del archivo de registro de PC-Doctor. Necesitará tener todos los archivos de registro relacionados con el problema a mano cuando hable con el representante del soporte técnico de Lenovo.

PC-Doctor para Windows

PC-Doctor para Windows es un programa de diagnóstico que funciona en el sistema operativo Windows. El programa de diagnóstico permite ver los síntomas y soluciones de los problemas del sistema, acceder al centro de resolución de problemas de Lenovo, actualizar los controladores del sistema y revisar información del sistema.

Para ejecutar PC-Doctor para Windows, abra el menú Inicio en el escritorio de Windows, seleccione **Todos los programas**, seleccione **PC-Doctor para Windows** y luego pulse **PC-Doctor para Windows**. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla. Si desea información adicional sobre la ejecución del programa de diagnóstico, consulte el sistema de ayuda de PC-Doctor para Windows.

Si sospecha que un problema sigue sin resolverse después de ejecutar con éxito PC-Doctor para Windows, ejecute PC-Doctor para DOS o PC-Doctor para Windows PE para intentar diagnosticarlo.

PC-Doctor para DOS

En función del tipo y el modelo de la máquina, dispondrá de PC-Doctor para DOS o PC-Doctor para Windows PE en el sistema Lenovo. El programa de diagnóstico PC-Doctor para DOS forma parte del espacio de trabajo de Rescue and Recovery y se ejecuta de modo independiente del sistema operativo Windows. Utilice PC-Doctor para DOS cuando no pueda arrancar el sistema operativo de Windows o cuando PC-Doctor para Windows no haya conseguido aislar el posible problema. Puede ejecutar PC-Doctor para DOS desde una imagen del CD de diagnóstico o desde los disquetes de diagnóstico que usted mismo cree. También puede ejecutar PC-Doctor para DOS desde el espacio de trabajo de Rescue and Recovery.

Nota: No olvide crear una imagen del CD de diagnóstico, pues le servirá en el caso de que no pueda ejecutar PC-Doctor para DOS desde el espacio de trabajo de Rescue and Recovery.

Creación de una imagen del CD de diagnóstico

Para crear una imagen del CD de diagnóstico, deberá bajar una imagen autoarrancable del CD (llamada también imagen .iso) del programa de diagnóstico de

<http://www.lenovo.com/support/>. Una vez que haya bajado la imagen, podrá crear el CD con un programa de grabación de CD.

Si su sistema no tiene una grabadora de CD o no dispone de acceso a Internet, consulte al apartado “Creación de disquetes de diagnóstico”.

Creación de disquetes de diagnóstico

Para crear disquetes de diagnóstico, baje el programa de diagnóstico PC-Doctor para DOS de <http://www.lenovo.com/support/> en dos disquetes formateados en blanco.

Si no tiene acceso a Internet, cree los disquetes de diagnóstico mediante el siguiente procedimiento:

Nota: Su sistema deberá disponer de una unidad de disquetes o una unidad de disquetes USB para que pueda llevar a cabo este procedimiento.

1. Cierre el sistema operativo y apague el sistema.
2. Si va a utilizar una unidad de disquetes USB, conéctela ahora al sistema.
3. Pulse y suelte repetidamente la tecla F11 mientras enciende el sistema.
4. Cuando oiga unos pitidos o aparezca un logotipo en la pantalla, deje de pulsar la tecla F11. Se abre el espacio de trabajo de Rescue and Recovery.

Nota: En algunos modelos es necesario pulsar la tecla ESC para entrar en el espacio de trabajo de Rescue and Recovery.

5. En el espacio de trabajo de Rescue and Recovery, seleccione **Crear discos de diagnóstico**.
6. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.
7. Cuando se le solicite, inserte en la unidad de disquetes un disquete en blanco y siga las instrucciones de la pantalla.
8. Cuando termine la operación, extraiga el disquete y pulse **Salir**.
9. Inserte en la unidad de disquetes otro disquete formateado y continúe siguiendo las instrucciones que aparezcan en pantalla.
10. Cuando termine la operación, extraiga el disquete y pulse **Salir**.

Ejecución de los diagnósticos desde un CD o desde disquetes

Para ejecutar los diagnósticos desde la imagen del CD de diagnóstico o de los disquetes de diagnóstico que ha creado, siga el procedimiento siguiente:

1. Asegúrese de que el sistema esté apagado.
2. Si va a ejecutar los diagnósticos utilizando una unidad de disquetes USB, conecte ahora el dispositivo USB.
3. Inserte el CD en la unidad óptica o el primer disquete de diagnóstico en la unidad de disquetes.
4. Reinicie el sistema.

Nota: Si el programa de diagnóstico no arranca, no tiene configurada la unidad óptica o la unidad de disquetes como dispositivo arrancable. Las instrucciones para seleccionar o cambiar el dispositivo de arranque las encontrará en el apartado “Selección de un dispositivo de arranque” en la página 23

5. Cuando se abra el programa de diagnóstico, siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.

Nota: Si va a ejecutar los diagnósticos desde un disquete, extraiga el primer disquete e inserte el segundo cuando se le indique.

6. Cuando el programa termine, extraiga el CD o el disquete de la unidad.

7. Seleccione la prueba de diagnóstico que desee ejecutar. Pulse la tecla F1 si desea ayuda adicional.

Ejecución de los diagnósticos desde el espacio de trabajo de Rescue and Recovery

Para ejecutar los diagnósticos desde el espacio de trabajo de Rescue and Recovery, utilice el procedimiento siguiente:

Nota: Si no ha creado una imagen del CD de diagnóstico o de los disquetes de diagnóstico, puede ejecutar el programa de diagnóstico PC-Doctor para DOS desde el espacio de trabajo de Rescue and Recovery.

1. Cierre el sistema operativo y apague el sistema.
2. Pulse y suelte repetidamente la tecla F11 mientras enciende el sistema.
3. Cuando oiga unos pitidos o aparezca un logotipo en la pantalla, deje de pulsar la tecla F11. Se abre el espacio de trabajo de Rescue and Recovery.

Nota: En algunos modelos es necesario pulsar la tecla ESC para entrar en el espacio de trabajo de Rescue and Recovery.

4. En el espacio de trabajo de Rescue and Recovery, seleccione **Diagnosticar hardware**.
5. Siga las indicaciones que aparezcan en la pantalla. El sistema se reiniciará.
6. Una vez se haya reiniciado el sistema, el programa de diagnóstico se abrirá automáticamente. Seleccione la prueba de diagnóstico que desee ejecutar. Pulse la tecla F1 si desea ayuda adicional.

PC-Doctor para Windows PE

En función del tipo y el modelo de la máquina, dispondrá de PC-Doctor para DOS o PC-Doctor para Windows PE en el sistema Lenovo. El programa de diagnóstico PC-Doctor para Windows PE forma parte del espacio de trabajo de Rescue and Recovery. Utilice PC-Doctor para Windows PE, si no puede iniciar el sistema operativo Windows o si PC-Doctor para Windows no ha podido identificar un posible problema.

Ejecución de los diagnósticos desde el espacio de trabajo de Rescue and Recovery

Puede ejecutar el programa de diagnósticos PC-Doctor para Windows PE desde el espacio de trabajo de Rescue and Recovery. Para ejecutar los diagnósticos desde el espacio de trabajo de Rescue and Recovery, utilice el procedimiento siguiente:

1. Cierre el sistema operativo y apague el sistema.
2. Pulse y suelte repetidamente la tecla F11 mientras enciende el sistema.
3. Cuando oiga unos pitidos o aparezca un logotipo en la pantalla, deje de pulsar la tecla F11. Se abre el espacio de trabajo de Rescue and Recovery.
4. En el espacio de trabajo de Rescue and Recovery, seleccione **Diagnosticar hardware**.
5. El programa de diagnósticos se abre automáticamente. Seleccione la prueba de diagnóstico que desee ejecutar. Pulse la tecla F1 si desea ayuda adicional.
6. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

Nota: Los soportes de rescate incluyen PC-Doctor para Windows PE. Para obtener más información sobre los soportes de rescate, consulte el apartado "Creación y utilización de soportes de rescate" en la página 39.

Limpeza del ratón

En este apartado se proporcionan las instrucciones para limpiar un ratón óptico o no óptico.

Ratón óptico


Los ratones ópticos utilizan un LED (diodo emisor de luz) y un sensor óptico para mover el puntero. Si el puntero no se desplaza suavemente por la pantalla, es probable que esté sucio. Para limpiar el ratón óptico:

1. Apague el sistema.
2. Desconecte el cable del ratón del sistema.
3. Ponga el ratón boca arriba e inspeccione la lente.
 - a. Si observa alguna mancha en la lente, limpie la zona suavemente con un bastoncillo de algodón.
 - b. Si hay polvo en la lente, sople suavemente en la zona para que desaparezca.
4. Compruebe la superficie en la que está utilizando el ratón. Si la imagen de la alfombrilla es demasiado elaborada, el procesador de señales digitales (DSP) podría tener problemas para determinar los cambios en la posición del ratón.
5. Vuelva a conectar al sistema el cable del ratón.
6. Encienda el sistema.

Ratón no óptico

Los ratones no ópticos disponen de una bola para mover el puntero. Si el puntero de la pantalla no se mueve a la vez que el ratón, deberá limpiar el ratón. Para limpiar el ratón no óptico:

Nota: Esta ilustración puede ser ligeramente diferente de su ratón.



- 1** Trampilla
2 Bola

- 3** Rodillos de plástico
- 4** Alojamiento de la bola

Para limpiar un ratón con bola, siga estas instrucciones:

1. Apague el sistema.
2. Desconecte el cable del ratón del sistema.
3. Ponga el ratón boca arriba. Gire la trampilla **1** hasta la posición de apertura para extraer la bola.
4. Coloque la mano sobre la trampilla y la bola **2** y gire el ratón boca abajo para que la trampilla y la bola caigan en su mano.
5. Lave la bola con agua caliente y jabón y séquela con un trapo limpio.
6. Sople con suavidad sobre el alojamiento de la bola **4** para eliminar el polvo y las pelusas que puedan haberse adherido.
7. Observe si hay acumulación de suciedad en los rodillos de plástico **3** del interior del alojamiento de la bola. La suciedad normalmente se presenta como una línea que recorre el centro de los rodillos.
8. Si los rodillos están sucios, límpielos con un bastoncillo de algodón impregnado en alcohol isopropílico. Mientras gira los rodillos con el dedo, limpie su superficie hasta que queden totalmente limpios. Después de limpiar los rodillos, asegúrese de que éstos queden centrados en sus canales.
9. Elimine las pelusas de los rodillos que hayan podido desprenderse del bastoncillo.
10. Vuelva a colocar la bola y la trampilla. Gire la trampilla hacia su posición de bloqueo.
11. Vuelva a conectar al sistema el cable del ratón.
12. Encienda el sistema.

Capítulo 8. Recuperación de software

Este capítulo le ayudará a familiarizarse con las soluciones de recuperación que proporciona Lenovo. En este capítulo se explica cómo y cuándo deben utilizarse los métodos de recuperación siguientes:

- Creación y uso de los discos de Product Recovery
- Realización de operaciones de copia de seguridad y recuperación
- Utilización del espacio de trabajo de Rescue and Recovery
- Creación y uso de un soporte de rescate
- Creación y utilización de un disquete de Recuperación y reparación
- Recuperación o instalación de controladores de dispositivo
- Configuración de un dispositivo de rescate en la secuencia de arranque
- Resolución de problemas de recuperación

Consulte el sistema de ayuda en línea Access Help si necesita información adicional sobre el programa Rescue and Recovery proporcionado por Lenovo. Si necesita información sobre cómo acceder al sistema de ayuda en línea, vaya al apartado "Access Help" en la página 46.

Nota: Existen diversos métodos para recuperar el software en el caso de que se produzca un problema relacionado con el software o con el hardware. Algunos métodos varían según el tipo de sistema operativo del que disponga.

Creación y uso del disco de Product Recovery

Si el sistema está equipado con una unidad para CD o DVD grabables, puede crear un conjunto de discos de Product Recovery que le permita restaurar el contenido del disco duro al mismo estado que tenía originalmente cuando el sistema salió de fábrica. Los discos de Product Recovery son útiles si desea transferir el sistema a otra zona, vender el sistema, reciclarlo o, como último recurso, poner el sistema en un estado operativo después de que el resto de métodos de recuperación no hayan dado resultado. Como medida preventiva, es importante crear lo antes posible un conjunto de discos de Product Recovery.

Nota: Las operaciones de recuperación que puede realizar con discos de Product Recovery varían en función del sistema operativo desde el que se crearon los discos. La licencia de Microsoft Windows le permite crear sólo un conjunto de discos de Product Recovery, por lo que es importante que almacene los discos en un lugar seguro después de crearlos.

Para crear discos de Product Recovery, haga lo siguiente:

1. En el escritorio de Windows, abra el menú Inicio, seleccione **Todos los programas**, luego seleccione **Lenovo Care** y pulse **Crear soporte de recuperación**.
2. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

A continuación se describe cómo se utilizan los discos de Product Recovery en los diferentes sistemas operativos:

- Windows XP: Utilice los discos de Product Recovery para restaurar el sistema al contenido de fábrica original, realizar una recuperación personalizada de fábrica o realizar otras operaciones de rescate y recuperación como la recuperación de archivos individuales.
- Windows Vista: Utilice los discos de Product Recovery sólo para restaurar el sistema al contenido de fábrica original.

Cuando utilice los discos de recuperación del producto en Windows XP, tiene la opción de entrar en el espacio de trabajo de Rescue and Recovery y elegir entre distintas operaciones de recuperación. Cuando utilice los discos de Product Recovery en Windows Vista, se le solicita que inserte los discos de Product Recovery y se le guía a través del proceso de restauración únicamente al contenido de fábrica original.

Para utilizar los discos de Product Recovery en Windows XP, haga lo siguiente:

Atención: cuando restaure el contenido de fábrica de los discos de Product Recovery, todos los archivos que están actualmente en el disco duro se suprimirán y sustituirán por el contenido original de fábrica. Durante el proceso de restauración, tendrá la oportunidad de guardar en otro soporte uno o más archivos que estén actualmente en el disco duro, antes de eliminar cualquier dato.

1. Inserte el disco 1 de Product Recovery en la unidad de CD o DVD.
2. Reinicie el sistema.
3. Después de una breve espera, se abre el espacio de trabajo de Rescue and Recovery.

Nota: Si no se abre el espacio de trabajo de Rescue and Recovery, es posible que no tenga establecido correctamente el dispositivo de arranque (unidad de CD o unidad de DVD) en la secuencia de arranque del BIOS. Si desea más información, consulte el apartado “Configuración de un dispositivo de rescate en la secuencia de arranque” en la página 42.

4. En el menú de Rescue and Recovery, pulse **Restaurar el sistema**.
5. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla. Inserte el disco apropiado de Product Recovery cuando se solicite.

Nota: Después de restaurar el disco duro con el contenido original de fábrica, deberá reinstalar algunos controladores o software. Consulte el apartado “Utilización del espacio de trabajo de Rescue and Recovery” en la página 37 para ver detalles.

Para utilizar los discos de Product Recovery en Windows Vista, haga lo siguiente:

Atención: cuando restaure el contenido de fábrica de los discos de Product Recovery, todos los archivos que están actualmente en el disco duro se suprimirán y sustituirán por el contenido original de fábrica.

1. Inserte el disco 1 de Product Recovery en la unidad de CD o DVD.
2. Reinicie el sistema.
3. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla. Inserte el disco apropiado de Product Recovery cuando se solicite.

Nota: Después de restaurar el disco duro con el contenido original de fábrica, deberá reinstalar algunos controladores o software. Consulte el apartado “Utilización del espacio de trabajo de Rescue and Recovery” para ver detalles.

Realización de operaciones de copia de seguridad y recuperación

El programa Rescue and Recovery permite realizar copias de seguridad del contenido completo del disco duro, incluido el sistema operativo, los archivos de datos, los programas de aplicación y los valores personales. Puede especificar dónde almacena la copia de seguridad el programa Rescue and Recovery:

- En una zona protegida del disco duro
- En un segundo disco duro instalado en el sistema
- En un disco duro USB conectado externamente
- En una unidad de red
- En CD o DVD grabables (para esta opción es necesaria una unidad para CD o DVD grabable)

Después de realizar la copia de seguridad del disco duro, puede restaurar el contenido completo del disco duro, restaurar solamente archivos seleccionados o restaurar solamente el sistema operativo y las aplicaciones Windows.

Para llevar a cabo una operación de copia de seguridad con el programa Rescue and Recovery, haga lo siguiente:

1. En el escritorio de Windows, abra el menú Inicio, seleccione **Todos los programas**, pulse **Lenovo Care** y luego pulse **Rescue and Recovery**. Se abre el programa Rescue and Recovery.
2. En la ventana principal de Rescue and Recovery, pulse **Realizar copia de seguridad del disco duro** para seleccionar las opciones de la operación de copia de seguridad.
3. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

Para realizar una operación de restauración con el programa Rescue and Recovery, haga lo siguiente:

1. En el escritorio de Windows, abra el menú Inicio, seleccione **Todos los programas**, pulse **Lenovo Care** y luego pulse **Rescue and Recovery**. Se abre el programa Rescue and Recovery.
2. En la ventana principal de Rescue and Recovery, pulse el icono **Restaurar el sistema a partir de una copia de seguridad**.
3. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

Para obtener información sobre cómo realizar una operación de restauración desde el espacio de trabajo de Rescue and Recovery, consulte el apartado “Utilización del espacio de trabajo de Rescue and Recovery”.

Utilización del espacio de trabajo de Rescue and Recovery

El espacio de trabajo de Rescue and Recovery(R) proporciona un entorno que se ejecuta de modo independiente del sistema operativo Windows(R) y se oculta del sistema operativo Windows. Dado que el espacio de trabajo de Rescue and Recovery está oculto, es inmune a la mayoría de los ataques de virus y proporciona un lugar seguro desde el que realizar las operaciones de rescate y

recuperación que quizá no fueran posibles en el entorno Windows. Puede realizar las operaciones de recuperación siguientes desde el espacio de trabajo de Rescue and Recovery:

- **Rescatar archivos del disco duro o de una copia de seguridad:** el espacio de trabajo de Rescue and Recovery permite localizar los archivos en el disco duro y transferirlos a una unidad de red u otro medio de grabación, como puede ser una unidad de disco duro USB o un disquete. Esta solución está disponible incluso cuando no se han hecho copias de seguridad de los archivos o cuando se han modificado los archivos después de la última operación de copia de seguridad. También puede rescatar archivos individuales de una copia de seguridad de Rescue and Recovery situada en el disco duro local, en un dispositivo USB o en una unidad de red.
- **Restaurar el disco duro desde una copia de seguridad de Rescue and Recovery:** cuando realiza una operación de copia de seguridad mediante el programa Rescue and Recovery, puede realizar operaciones de restauración desde el espacio de trabajo de Rescue and Recovery, aunque no pueda iniciar el sistema operativo Windows.
- **Restaurar el disco duro con el contenido de fábrica:** el espacio de trabajo de Rescue and Recovery permite restaurar la totalidad del contenido del disco duro al estado original en que fue suministrado de fábrica. Si dispone de varias particiones en el disco duro, tiene la opción de restaurar el contenido de fábrica en la partición C: y dejar las otras particiones intactas. Como el espacio de trabajo de Rescue and Recovery funciona independientemente del sistema operativo Windows, puede restaurar el contenido de fábrica aunque no pueda iniciar el sistema operativo Windows.

Notas:

1. El método utilizado para restaurar el contenido de fábrica inicial varía en función del sistema operativo. Si utiliza Windows XP, puede restaurar el contenido de fábrica inicial accediendo al espacio de trabajo de Rescue and Recovery con F11, con el soporte de rescate o con los discos de Product Recovery. Si utiliza Windows Vista, puede restaurar el contenido de fábrica inicial accediendo al espacio de trabajo de Rescue and Recovery con F11 o con los discos de Product Recovery.
2. Si restaura el disco duro desde una copia de seguridad de Rescue and Recovery o restaura el disco duro con el contenido de fábrica, todos los archivos de la partición primaria del disco duro (normalmente la unidad C) se suprimirán en el proceso de recuperación. Si es posible, haga copias de los archivos importantes. Si no puede iniciar el sistema operativo Windows, puede utilizar la característica Rescatar archivos en el espacio de trabajo de Rescue and Recovery para copiar archivos del disco duro en otro soporte.

Para iniciar el espacio de trabajo de Rescue and Recovery, realice lo siguiente:

1. Apague el sistema.
2. Reinicie el sistema.
3. Pulse y suelte repetidamente la tecla F11.
4. Cuando oiga unos pitidos o aparezca un logotipo en la pantalla, suelte la tecla F11.
5. Si tiene establecida una contraseña para Rescue and Recovery, escriba la contraseña cuando se solicite. El espacio de Rescue and Recovery se abre después de una breve espera.

Nota: Si el espacio de trabajo de Rescue and Recovery no se abre, consulte el apartado “Resolución de problemas de recuperación” en la página 42.

6. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para rescatar archivos del disco duro o de una copia de seguridad, pulse **Rescatar** archivos; después siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.
 - Para restaurar el disco duro desde una copia de seguridad de Rescue and Recovery o para restaurar el disco duro al contenido de fábrica, pulse **Restaurar el sistema**; después siga las instrucciones de la pantalla.
 - Para obtener información sobre otras características del espacio de trabajo de Rescue and Recovery, pulse **Ayuda**.

Notas:

1. Después de restaurar un disco duro con el contenido original de fábrica, tendrá que reinstalar los controladores de dispositivo de algunos dispositivos. Consulte el apartado "Recuperación o instalación de controladores de dispositivo" en la página 41.
2. Algunos sistemas traen preinstaladas las aplicaciones Microsoft Office o Microsoft Works. Si necesita recuperar o reinstalar sus aplicaciones Microsoft Office o Microsoft Works, deberá utilizar el *CD de Microsoft Office* o el *CD de Microsoft Works*. Estos CD sólo se proporcionan con sistemas que traen preinstaladas las aplicaciones Microsoft Office o Microsoft Works.

Creación y utilización de soportes de rescate

Los soportes de rescate, como pueden ser un CD o un disco duro USB, le permiten recuperar el disco duro de anomalías que le impiden acceder al espacio de trabajo de Rescue and Recovery.

Nota: Las operaciones de recuperación que se pueden realizar con los soportes de rescate varían en función del sistema operativo. El disco de rescate puede iniciarse desde cualquier unidad de CD o DVD. Los soportes de rescate también contienen el programa de diagnóstico PC-Doctor, que permite ejecutar diagnósticos desde un soporte de rescate.

Para crear un soporte de rescate, siga estos pasos:

1. Abra el menú Inicio en el escritorio de Windows, seleccione **Todos los programas**, pulse **Lenovo Care** y luego pulse **Crear soporte de recuperación**.
2. En el área **Soporte de rescate**, seleccione el tipo de soporte de rescate que desea crear. Puede utilizar como tal un CD, una unidad de disco duro USB o una segunda unidad de disco duro interna.
3. Pulse **Aceptar**.
4. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

A continuación se describe cómo se utilizan los discos de Product Recovery en los diferentes sistemas operativos:

- Windows XP: Utilice los discos de Product Recovery para restaurar el sistema al contenido de fábrica original, realizar una recuperación personalizada de fábrica o realizar otras operaciones de rescate y recuperación como la recuperación de archivos individuales.
- Windows Vista: Utilice los soportes de rescate para realizar todas las operaciones de recuperación, a excepción de la capacidad de restaurar al contenido de fábrica original y de realizar una recuperación personalizada de fábrica.

Para utilizar el soporte de rescate, siga uno de estos pasos:

- Si el soporte de rescate está en CD o DVD, inserte el disco de rescate y reinicie el sistema.
- Si el soporte de rescate está en un disco duro USB, conecte la unidad de disco duro USB a uno de los conectores USB del sistema y a continuación, reinicie el sistema.
- Si utiliza una segunda unidad de disco duro interna, defina la secuencia de arranque de modo que comience por esa unidad.

Cuando se inicia el soporte de rescate, se abre el espacio de trabajo de Rescue and Recovery. En el espacio de trabajo de Rescue and Recovery dispone de ayuda de cada una de las características. Si el soporte de rescate no se inicia, es posible que no tenga establecido correctamente el dispositivo de rescate (unidad de CD, unidad de DVD o dispositivo USB) en la secuencia de arranque del BIOS. Si desea más información, consulte el apartado “Configuración de un dispositivo de rescate en la secuencia de arranque” en la página 42.

Creación y utilización de un disquete de Recuperación y reparación

Si no puede iniciar el espacio de trabajo de Rescue and Recovery o el entorno Windows, utilice un disquete de Recuperación y reparación para reparar el espacio de trabajo de Rescue and Recovery o el archivo que controla el acceso al entorno Windows. Es importante crear lo más pronto posible un disquete de Recuperación y reparación y guardarlo en un lugar seguro como medida preventiva.

Para crear un disquete de Recuperación y reparación, haga lo siguiente:

1. Arranque el sistema y el sistema operativo.
2. Utilice un navegador de Internet para ir a la siguiente dirección Web:

<http://www.lenovo.com/think/support/site.wss/document.do?Indocid=MIGR-54483>

3. Inserte un disquete en la unidad de disquetes A. Se suprimirá la información del disquete y éste se formateará adecuadamente.
4. Efectúe una doble pulsación en el nombre de archivo correspondiente. Se creará el disquete.
5. Extraiga el disquete y póngale una etiqueta que diga Recuperación y reparación.

Para utilizar el disquete de Recuperación y reparación, realice lo siguiente:

1. Cierre el sistema operativo y apague el sistema.
2. Inserte el disquete de Reparación de recuperación en la unidad de disquetes A.
3. Encienda el sistema y siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

Nota: Si la operación de reparación finaliza sin errores, podrá acceder al espacio de trabajo de Rescue and Recovery pulsando y soltando repetidamente la tecla F11 al tiempo que reinicia el sistema. Cuando oiga unos pitidos o aparezca un logotipo en la pantalla, suelte la tecla F11. También podrá acceder al entorno Windows una vez que haya terminado la operación de reparación.

Si aparece un mensaje de error durante la operación de reparación y no se puede realizar la operación de reparación, tal vez exista algún problema en la partición que contiene el espacio de trabajo de Rescue and Recovery. Utilice el soporte de rescate para acceder al espacio de trabajo de Rescue Recovery. Para obtener

información sobre la creación y utilización del soporte de rescate, consulte el apartado “Creación y utilización de soportes de rescate” en la página 39.

Recuperación o instalación de controladores de dispositivo

Antes de recuperar o instalar controladores de dispositivo, el sistema operativo debe estar instalado en el sistema. Asegúrese de que dispone de la documentación y del soporte de software del dispositivo.

Los controladores de dispositivo para dispositivos instalados en fábrica se encuentran en el disco duro del sistema (normalmente en la unidad C), en la carpeta SWTOOLS\drivers. El resto de los controladores de dispositivo se encuentra en el soporte de software que acompaña a cada dispositivo.

Los controladores de dispositivo más reciente para dispositivos instalados de fábrica también están disponibles en la World Wide Web en <http://www.lenovo.com/think/support/>.

Para reinstalar el controlador de dispositivo de un dispositivo instalado de fábrica, haga lo siguiente:

1. Arranque el sistema y el sistema operativo.
2. Utilice el Explorador de Windows o Mi PC para mostrar la estructura de directorios del disco duro.
3. Abra la carpeta C:\SWTOOLS.
4. Abra la carpeta DRIVERS. En la carpeta DRIVERS hay varias subcarpetas cuyos nombres corresponden a los diversos dispositivos que hay instalados en su sistema (por ejemplo, AUDIO o VIDEO).
5. Abra la subcarpeta del dispositivo apropiado.
6. Utilice uno de los métodos siguientes para reinstalar el controlador de dispositivo:
 - En la subcarpeta del dispositivo, busque un archivo README.TXT u otro archivo con la extensión .TXT. Probablemente, el nombre de este archivo se corresponderá con el sistema operativo, por ejemplo, WIN98.TXT. El archivo de texto contiene información para reinstalar el controlador de dispositivo.
 - Si la subcarpeta del dispositivo contiene un archivo con extensión .INF, puede utilizar el programa Agregar nuevo hardware (que está en el Panel de control de Windows) para volver a instalar el controlador de dispositivo. No todos los controladores de dispositivo pueden reinstalarse utilizando este programa. En el programa Agregar nuevo hardware, cuando se le pregunte por el controlador de dispositivo que desea instalar, pulse **Utilizar disco y Examinar**. A continuación seleccione el controlador de dispositivo apropiado de la subcarpeta del dispositivo.
 - Busque un archivo denominado SETUP.EXE en la subcarpeta del dispositivo. Efectúe una doble pulsación en **SETUP.EXE** y siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

Configuración de un dispositivo de rescate en la secuencia de arranque

Antes de iniciar el programa Rescue and Recovery desde un CD, un DVD, una unidad de disco duro USB o cualquier dispositivo externo, primero es necesario cambiar la secuencia de arranque en el programa Setup Utility.

Para ver o cambiar la secuencia de arranque, haga lo siguiente:

1. Con el sistema apagado, pulse y suelte repetidamente la tecla F1 mientras se enciende el sistema.
2. Cuando aparezca el logotipo en la pantalla u oiga una serie de pitidos, deje de pulsar la tecla F1.
3. Si se le pide contraseña, escríbala.
4. Desde el menú principal del programa Setup Utility, utilice la tecla Flecha derecha para seleccionar **Startup** (Arranque).
5. Ordene la secuencia de arranque en función de sus necesidades.
6. Pulse la tecla Esc dos veces para ir al menú de salida del programa Setup Utility.
7. Con la tecla Flecha abajo seleccione Save and exit the Setup Utility (Guardar y salir de Setup Utility) y luego pulse Intro.
8. Cuando aparezca la ventana Setup Confirmation (Confirmación de configuración), pulse Intro.
9. El sistema se reiniciará.

Nota: Si va a utilizar un dispositivo externo, debe apagar el sistema antes de conectar el dispositivo externo.

Si desea más información sobre el programa Setup Utility, consulte el Capítulo 5, "Utilización del programa Setup Utility", en la página 21.

Resolución de problemas de recuperación

Cuando no pueda acceder al espacio de trabajo de Rescue and Recovery o al entorno Windows, haga lo siguiente:

- Utilice su soporte de rescate (CD, DVD o disco duro USB) para iniciar el espacio de trabajo de Rescue and Recovery. Consulte el apartado "Creación y utilización de soportes de rescate" en la página 39 para obtener detalles.
- Utilice un disquete de Recuperación y reparación (Recovery Repair) para reparar el espacio de trabajo de Rescue and Recovery o para reparar el archivo que se necesita para entrar al entorno Windows. Consulte el apartado "Creación y utilización de un disquete de Recuperación y reparación" en la página 40 para obtener detalles.
- Utilice un conjunto de discos de Product Recovery si su intención es restaurar el disco duro con el contenido original de fábrica. Consulte el apartado "Creación y uso del disco de Product Recovery" en la página 35.

Es importante crear lo antes posible un disquete de Recuperación y reparación, un soporte de rescate y un conjunto de discos de Product Recovery y guardarlos en un lugar seguro.

Si no puede acceder al espacio de trabajo de Rescue and Recovery o al entorno Windows desde el soporte de rescate, un disquete de Recuperación y reparación o

un conjunto de CD de Product Recovery, puede que no tenga definido el dispositivo de rescate, la unidad de CD, la unidad de DVD o la unidad de disco duro USB como dispositivo de arranque en la secuencia de arranque del BIOS. Si desea más información, consulte el apartado “Configuración de un dispositivo de rescate en la secuencia de arranque” en la página 42.

Capítulo 9. Obtención de información, ayuda y servicio

Este capítulo contiene información sobre ayuda, suministro de servicio y asistencia técnica de productos fabricados por Lenovo.

Recursos de información

En este apartado se describe cómo acceder a recursos útiles relacionados con sus necesidades informáticas.

Carpeta Online Books

La carpeta Online Books (Manuales en línea) proporciona publicaciones para ayudarle a instalar y utilizar el sistema. La carpeta Online Books está preinstalada en el sistema y no es necesario disponer de acceso a Internet para consultar las publicaciones. Además de esta *Guía del usuario*, también está disponible la *Guía de instalación y sustitución de hardware* en la carpeta Online Books.

La *Guía de instalación y sustitución de hardware* proporciona instrucciones paso a paso para sustituir Unidades reemplazables por el cliente (CRU) en el sistema. Las CRU son piezas del sistema que pueden ser actualizadas o sustituidas por el cliente.

Para ver una publicación, abra el menú Inicio en el escritorio de Windows, seleccione **Todos los programas**, luego seleccione **Online Books** y pulse **Online Books**. Efectúe una doble pulsación en la publicación apropiada para el sistema. Las publicaciones también están disponibles en el sitio Web de Lenovo en <http://www.lenovo.com>.

Notas:

1. Estas publicaciones están en formato PDF (Portable Document Format) y es necesario tener instalado Adobe Acrobat Reader. Si aún no ha instalado Adobe Acrobat Reader en el sistema, aparecerá un mensaje cuando intente examinar el archivo PDF y se le guiará a través de la instalación de Adobe Acrobat Reader.
2. Las publicaciones que están preinstaladas en el sistema están disponibles en otros idiomas en el sitio Web de soporte de Lenovo en <http://www.lenovo.com/support/>.
3. Si desea instalar una versión de Adobe Acrobat Reader en un idioma distinto al proporcionado en el sistema, vaya al sitio Web de Adobe en <http://www.adobe.com> y baje la versión que desee utilizar.

Lenovo Care

Lenovo Care contiene fuentes de información y herramientas diseñadas para facilitar y hacer más segura la utilización de sistemas.

Lenovo Care proporciona información sobre el sistema y facilita el acceso a diversas tecnologías como:

- Programa Rescue and Recovery
- Factory Recovery
- System Update

Nota: Las tecnologías de Lenovo Care sólo están disponibles en sistemas Lenovo seleccionados.

Para acceder al programa Lenovo Care Productivity Center, abra el menú Inicio en el escritorio de Windows, seleccione **Todos los programas**, seleccione **Lenovo Care** y pulse **Productivity Center**.

Access Help

El sistema de ayuda en línea Access Help proporciona información sobre la puesta en marcha, la realización de tareas básicas, la personalización de valores según sus preferencias, la protección de datos, la ampliación y la actualización, y la resolución de problemas.

Para abrir Access Help, abra el menú Inicio en el escritorio de Windows, seleccione **Todos los programas**, seleccione **Lenovo Care** y pulse **Access Help**. Después de abrir Access Help, utilice el panel izquierdo para seleccionar en la pestaña Contenido o Índice, o utilice la pestaña Buscar para buscar una palabra o frase concreta.

Seguridad y garantía

La información de seguridad y garantía que se entrega con el sistema contiene información sobre seguridad y garantía, y avisos. Antes de utilizar este producto, lea y comprenda toda la información sobre seguridad.

www.lenovo.com

El sitio Web de Lenovo (www.lenovo.com) proporciona información y servicios para ayudarle a comprar, actualizar y mantener el sistema. Puede acceder a la información actualizada para su sistema en el sitio Web de Lenovo. Desde el sitio Web www.lenovo.com, también puede:

- Comprar:
 - Sistemas de sobremesa y portátiles
 - Monitores
 - Proyectors
 - Actualizaciones y accesorios
 - Ofertas especiales.
- Adquirir servicios adicionales, como soporte de hardware, sistemas operativos, programas de aplicación, instalación y configuración de redes e instalaciones personalizadas.
- Adquirir actualizaciones y ampliar servicios de reparación de hardware.
- Bajar los últimos controladores de dispositivo y actualizaciones de software para el modelo de sistema.
- Acceder a los manuales en línea.
- Acceder a la Declaración de Garantía Limitada de Lenovo.
- Acceder a la información de resolución de problemas y soporte para el modelo de sistema y otros productos soportados.
- Encontrar los números de teléfono de servicio y soporte de su país o zona geográfica.
- Encontrar proveedores de servicios próximos.

Ayuda y servicio

Este apartado contiene información sobre cómo obtener ayuda y servicio.

Utilización de la documentación y los programas de diagnóstico

Si tiene problemas con su sistema, consulte el Capítulo 7, “Resolución de problemas y programas de diagnóstico”, en la página 27. Si desea información sobre recursos adicionales para resolver problemas del sistema, consulte el apartado “Recursos de información” en la página 45.

Si cree que se ha producido un error de software, consulte la documentación (incluidos los archivos README y la ayuda en línea) que acompaña al sistema operativo o al programa de aplicación.

La mayoría de los sistemas incluyen un conjunto de programas de diagnóstico que puede utilizar para identificar problemas de hardware. Para obtener instrucciones sobre la utilización de los programas de diagnóstico, consulte el apartado “Programas de diagnóstico” en la página 28.

Lenovo mantiene páginas en la World Wide Web en las que puede obtener la información técnica más reciente y bajar controladores de dispositivo y actualizaciones. Para acceder a estas páginas vaya a <http://www.lenovo.com/support/> y siga las instrucciones.

Llamada al servicio técnico

Durante el periodo de garantía puede obtener ayuda e información por teléfono a través del Centro de soporte al cliente.

Durante el período de garantía tiene a su disposición estos servicios:

- **Determinación de problemas** - Personal cualificado disponible para ayudarle a determinar si existe un problema de hardware y decidir qué debe hacerse para solucionarlo.
- **Reparación del hardware** - Si la causa del problema es el hardware, existe personal de servicio técnico cualificado para proporcionarle el nivel de servicio que proceda.
- **Gestión de cambios técnicos** - Puede ser necesario realizar cambios en el producto después de haberlo adquirido. Lenovo o su distribuidor realizará cambios técnicos seleccionados correspondientes al hardware que haya adquirido.

La garantía no cubre lo que se detalla a continuación.

- Sustitución o uso de piezas no fabricadas para o por Lenovo o que no tengan garantía de Lenovo
- Identificación del origen de los problemas de software
- Configuración del BIOS como parte de una instalación o actualización
- Cambios, modificaciones o actualizaciones de controladores de dispositivo
- Instalación y mantenimiento de los sistemas operativos de red (NOS)
- Instalación y mantenimiento de los programas de aplicación

Consulte la información de seguridad y garantía que se entrega con el sistema para obtener una explicación completa de los términos de la garantía. Debe conservar el comprobante de compra para poder obtener el servicio de la garantía.

Para obtener una lista de números de teléfono de servicio y soporte de su país o zona geográfica, vaya a <http://www.lenovo.com/support/> y pulse **Support phone list** (Lista de teléfonos de soporte) o consulte la información de seguridad y garantía proporcionada con el sistema.

Nota: Los números de teléfono pueden cambiar sin previo aviso. Si no se proporciona el número de su país o zona geográfica, póngase en contacto con su distribuidor de Lenovo o con el representante de ventas de Lenovo.

Si es posible, esté junto al sistema cuando llame. Tenga la siguiente información disponible:

- Tipo y modelo de la máquina
- Números de serie de los productos de hardware
- Descripción del problema
- Texto exacto de los mensajes de error
- Información sobre la configuración de hardware y de software

Utilización de otros servicios

Si viaja con su sistema o lo traslada a otro país en el que se venda el mismo tipo de máquina de sobremesa o portátil, puede tener derecho al Servicio de Garantía Internacional, que automáticamente le autoriza a obtener el servicio de la garantía durante todo el período de ésta. El servicio será prestado por los proveedores de servicios autorizados para ofrecer el servicio de garantía.

Los métodos y procedimientos del servicio pueden variar según el país y es posible que algunos servicios no estén disponibles en todos los países. El Servicio de garantía internacional se ofrece según el método de servicio (depósito, transporte a cargo del cliente o servicio in situ) que se proporcione en el país de servicio. Es posible que los centros de servicio de algunos países no puedan dar servicio técnico a todos los modelos de un tipo de máquina concreta. En algunos países, puede que existan restricciones o se aplique el pago de una tasa por el servicio.

Para saber si su sistema puede optar al Servicio de Garantía Internacional y para ver una lista de los países donde está disponible este servicio, visite la dirección <http://www.lenovo.com/support/>, pulse **Warranty** (Garantía) y siga las instrucciones en pantalla.

Para obtener asistencia técnica para la instalación (o cuestiones relacionadas) de los Service Packs del producto Microsoft Windows preinstalado, consulte el sitio Web Microsoft Product Support Services en <http://support.microsoft.com/directory/>, o póngase en contacto con el Centro de Soporte al Cliente. Es posible que tenga que pagar por este servicio.

Adquisición de servicios adicionales

Durante y después del período de garantía puede adquirir servicios adicionales, como soporte para hardware, sistemas operativos y programas de aplicación; configuración de red, servicios de reparación de hardware ampliados o actualizados e instalaciones personalizadas. La disponibilidad y el nombre del servicio pueden ser diferentes en cada país o zona geográfica. Para obtener más información sobre estos servicios, vaya al sitio Web de Lenovo en <http://www.lenovo.com>.

Apéndice A. Mandatos para la programación manual del módem

En el apartado siguiente se proporcionan los mandatos para programar manualmente el módem.

El módem acepta los mandatos mientras está en modalidad de mandatos. El módem se encuentra automáticamente en modalidad de mandatos hasta que se marca un número y se establece una conexión. Los mandatos pueden enviarse al módem desde un PC en el que se ejecute software de comunicaciones o desde cualquier otro dispositivo de terminal.

Todos los mandatos enviados al módem deben empezar con **AT** y terminar con **INTRO**. Todos los mandatos pueden especificarse en mayúsculas o minúsculas, pero sin mezclarlas. Para que la línea de mandatos sea más legible, pueden insertarse espacios entre los mandatos. Omitir un parámetro en un mandato que lo requiere es equivalente a especificar un parámetro con el valor 0.

Por ejemplo:

ATH [INTRO]

Mandatos AT básicos

En los listados siguientes, los valores de configuración por omisión están en **negrita**.

Mandato		Función
A		Contestar manualmente una llamada entrante.
A/		Repetir el último mandato ejecutado. No escriba AT delante de A/ ni teclee INTRO después.
D_		0 - 9, A-D, # y *
	L	volver a marcar el último número
	P	marcación por pulsos
		Nota: La marcación por pulsos no está soportada en Australia, Nueva Zelanda, Noruega ni Sudáfrica.
	T	marcación por tonos
	W	esperar un segundo tono de marcación
	,	pausa
	@	esperar cinco segundos de silencio
	!	flash
	;	volver a la modalidad de mandatos después de la marcación
DS=n		Marcar uno de los cuatro números telefónicos (n=0-3) almacenados en la memoria no volátil del módem.

Mandato		Función
E_	E0	Los mandatos no se visualizan
	E1	Los mandatos se visualizan
+++		Caracteres de escape - Conmutar de modalidad de datos a modalidad de mandatos (mandato T.I.E.S.)
H_	H0	Forzar que el módem cuelgue (desconectado)
	H1	Forzar que el módem descuelgue (conectado) Nota: El mandato H1 no se soporta en Italia
I_	I0	Visualizar código de identificación de producto
	I1	Prueba de suma de comprobación de la ROM de fábrica
	I2	Prueba de memoria interna
	I3	ID de firmware
	I4	ID reservado
L_	L0	Volumen del altavoz: bajo
	L1	Volumen del altavoz: bajo
	L2	Volumen del altavoz: mediano
	L3	Volumen del altavoz: alto
M_	M0	Altavoz interno desactivado
	M1	Altavoz interno activado hasta que se detecta una señal de portadora
	M2	Altavoz interno siempre activado
	M3	Altavoz interno activado hasta que se detecta una señal de portadora y desactivado al marcar
N_		Sólo incluido para compatibilidad, no tiene ningún efecto
O_	O0	Volver a la modalidad de datos
	O1	Volver a la modalidad de datos e iniciar la resincronización del equalizador
P		Establecer marcación por pulsos como valor por omisión
Q_	Q0	El módem envía respuestas
Sr?		Leer y visualizar el valor en el registro r
Sr=n		Establecer el registro r en el valor n (n = 0-255)
T		Establecer marcación por tonos como valor por omisión
V_	V0	Respuestas en forma de números
	V1	Respuestas en forma de texto
W_	W0	Informar sólo de la velocidad DTE
	W1	Informar de la velocidad de la línea, protocolo de corrección de errores y velocidad DTE
	W2	Informar sólo de la velocidad DCE

Mandato		Función
X_	X0	Respuestas/marcación invisible compatible con Hayes Smartmodem 300
	X1	Igual que X0 con todas las respuestas/marcación invisible CONNECT
	X2	Igual que X1 con detección de tonos de marcado
	X3	Igual que X1 con detección de ocupada/marcación invisible
	X4	Todas las respuestas, tono de marcación y detección de señal de ocupada
Z_	Z0	Restablecer y recuperar perfil activo 0
	Z1	Restablecer y recuperar perfil activo 1

Mandatos AT avanzados

Mandato		Función
&C_	&C0	Forzar al detector de la portadora una señal alta (ON)
	&C1	Activar CD (detección de portadora) cuando esté presente la portadora remota
&D_	&D0	El módem ignora la señal DTR
	&D1	El módem vuelve a modalidad de mandatos tras la conmutación DTR
	&D2	El módem cuelga y vuelve a la modalidad de mandatos tras la conmutación DTR
	&D3	Restablece el módem tras la conmutación DTR
&F_	&F	Recargar la configuración por omisión de fábrica
&G_	&G0	Tono de guarda inhabilitado
	&G1	Tono de guarda inhabilitado
	&G2	Tono de guarda a 1800 Hz
&K_	&K0	Inhabilitar control de flujo
	&K3	Habilitar control de flujo de hardware RTS/CTS
	&K4	Habilitar control de flujo de software XON/XOFF
	&K5	Habilitar control de flujo XON/XOFF transparente
	&K6	Habilitar control de flujo RTS/CTS y XON/XOFF
&M_	&M0	Operación asíncrona
&P_	&P0	Valor de Estados Unidos para la relación descolgar/colgar
	&P1	Valor de Reino Unido y Hong Kong para la relación descolgar/colgar

Mandato		Función
	&P2	Igual que el valor &P0, pero a 20 pulsos por minuto
	&P3	Igual que el valor &P1, pero a 20 pulsos por minuto
&R_	&R0	Reservada
	&R1	CTS funciona según la necesidad de control de flujo
&S_	&S0	Forzar al DSR una señal alta (ON)
	&S1	La señal DSR está desactivada en modalidad de mandatos, activada en modalidad de encendido
&T_	&T0	Terminar la prueba en curso
	&T1	Efectuar prueba analógica local en bucle cerrado
	&T3	Efectuar prueba digital local en bucle cerrado
	&T4	Permitir prueba digital remota en bucle cerrado solicitada por módem remoto
	&T5	Denegar solicitud de prueba digital remota en bucle cerrado
	&T6	Efectuar una prueba digital remota en bucle cerrado
	&T7	Efectuar autoprueba y prueba digital remota en bucle cerrado
	&T8	Efectuar autoprueba y prueba analógica local en bucle cerrado
&V	&V0	Visualizar perfiles activos y almacenados
	&V1	Visualizar estadísticas de la última conexión
&W_	&W0	Almacenar perfil activo como Perfil 0
	&W1	Almacenar perfil activo como Perfil 1
%E_	%E0	Inhabilitar sincronización automática
	%E1	Habilitar sincronización automática
+MS?		Visualizar los valores actuales para Seleccionar modulación
+MS=?		Visualizar una lista de opciones soportadas para Seleccionar modulación

Mandato		Función
+MS=a,b,c,e,f		<p>Seleccionar modulación donde: a=0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 56, 64, 69; b=0-1; c=300-56000; d=300- 56000; e=0-1 y f=0-1. A, b, c, d, e, f valor por omisión=12, 1, 300, 56000, 0, 0. El parámetro "a" especifica el protocolo de modulación deseado donde: 0=V.21, 1=V.22, 2=V.22bis, 3=V.23, 9=V.32, 10=V.32bis, 11=V.34, 12=V.90,K56Flex,V.34.....,56=K 56Flex, V.90,V.34....., 64=Bell 103 y 69=Bell 212. El parámetro "b" especifica las operaciones de modalidad automática donde: 0=modalidad automática inhabilitada, 1= modalidad automática habilitada con V.8/V.32 Anexo A. El parámetro "c" especifica la velocidad de datos de conexión mínima (300- 56000). El parámetro "d" especifica la velocidad de conexión máxima (300-56000); el parámetro "e" especifica el tipo de codec (0= Law y 1=A-Law). El parámetro "f" especifica la detección de la señal de "bit robado" (0=detección inhabilitada, 1=detección habilitada)</p>

Mandatos MNP/V.42/V.42bis/V.44

Mandato		Función
%C_	%C0	Inhabilitar la compresión de datos MNP clase 5 y V.42bis
	%C1	Habilitar sólo la compresión de datos MNP clase 5
	%C2	Habilitar sólo la compresión de datos V.42bis
	%C3	Habilitar la compresión de datos MNP clase 5 y V.42bis
&Q_	&Q0	Sólo enlace de datos directo (igual que \N1)
	&Q5	Enlace de datos V.42 con opciones de adaptación
	&Q6	Sólo enlace de datos normal (igual que \N0)
+DS44=0, 0		Inhabilitar V.44
+DS44=3, 0		Habilitar V.44
+DS44?		Valores actuales
+DS44=?		Lista de valores soportados

Mandatos de fax clase 1

+FAE=n	Respuesta automática datos/fax
+FCLASS=n	Clase de servicio
+FRH=n	Recibir datos con tramas HDLC
+FRM=n	Recibir datos
+FRS=n	Recibir silencio
+FTH=n	Transmitir datos con tramas HDLC
+FTM=n	Transmitir datos
+FTS=n	Detener transmisión y esperar

Mandatos de fax clase 2

+FCLASS=n	Clase de servicio
+FAA=n	Respuesta adaptativa
+FAXERR	Valor de error de fax
+FBOR	Orden de bit de datos de fase C
+FBUF?	Tamaño de almacenamiento intermedio (sólo lectura)
+FCFR	Indicar confirmación para recibir
+FCLASS=	Clase de servicio
+FCON	Respuesta de conexión de fax
+FCIG	Establecer la identificación de la estación sondeada
+FCIG:	Informar de la identificación de la estación sondeada
+FCR	Posibilidad de recibir
+FCR=	Posibilidad de recibir
+FCSI:	Informar de la identificación de la estación llamada
+FDCC=	Parámetros de posibilidades DCE
+FDCS:	Informar de la estación actual
+FDCS=	Resultados de la sesión actual
+FDIS:	Informar de posibilidades remotas
+FDIS=	Parámetros de sesiones actuales
+FDR	Empezar o continuar con la recepción de datos de fase C
+FDT=	Transmisión de datos
+FDTC:	Informar de las posibilidades de la estación sondeada
+FET:	Respuesta de mensaje después de página
+FET=N	Transmitir puntuación de página
+FHNG	Fin de llamada con estado
+FK	Fin de sesión
+FLID=	Serie de ID local
+FLPL	Documento para sondeo
+FMDL?	Identificar modelo
+FMFR?	Identificar fabricante

+FPHCTO	Tiempo de espera excedido para fase C
+FPOLL	Indicar petición de sondeo
+FPTS:	Estado de transferencia de página
+FPTS=	Estado de transferencia de página
+FRECV?	Identificar revisión
+FSPT	Habilitar sondeo
+FTSI:	Informar de la identificación de la estación de transmisión

Mandatos de voz

#BDR	Seleccionar velocidad en baudios
#CID	Habilitar detección de ID del llamante y formato de informes
#CLS	Seleccionar datos, fax o voz/audio
#MDL?	Identificar modelo
#MFR?	Identificar fabricante
#REV?	Identificar nivel de revisión
#TL	Nivel de transmisión de salida de audio
#VBQ?	Tamaño de almacenamiento intermedio de petición
#VBS	Bits por muestra (ADPCM o PCM)
#VBT	Temporizador de tono de pitido
#VCI?	Identificar método de compresión
#VLS	Seleccionar línea de voz
#VRA	Temporizador de desaparición de retorno de llamada
#VRN	Temporizador de no aparición de retorno de llamada
#VRX	Modalidad de recepción de voz
#VSDB	Ajuste de supresión de silencios
#VSK	Valor de espacio extra en almacenamiento intermedio
#VSP	Periodo de detección de silencios
#VSR	Selección de velocidad de muestreo
#VSS	Ajuste de supresión de silencios
#VTD	Posibilidad de informar de tonos DTMF
#VTM	Habilitar colocación de marcas de tiempo
#VTS	Generar señales por tonos
#VTX	Modalidad de transmisión por voz

Atención usuarios de Suiza:

Si su línea de teléfono Swisscom no tiene la función Taxsignal APAGADA, el funcionamiento del módem puede verse alterado. Este problema puede solucionarse mediante un filtro con las especificaciones siguientes:

Telekom PTT SCR-BE
Taximpulssperrfilter-12kHz
PTT Art. 444.112.7
Bakom 93.0291.Z.N

Apéndice B. Avisos

Podría ser que Lenovo no comercializase en todos los países los productos, servicios o características a los que se hace referencia en este documento. Póngase en contacto con su representante local de Lenovo para obtener información sobre los productos y servicios disponibles actualmente en su zona. Las referencias a productos, programas o servicios de Lenovo no pretenden afirmar ni dar a entender que sólo puedan utilizarse esos productos, programas o servicios de Lenovo. En su lugar, puede utilizarse cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual de Lenovo. Sin embargo, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier otro producto, programa o servicio.

Lenovo puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que aborden temas descritos en este documento. La posesión de éste no le otorga ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede enviar por escrito sus consultas sobre licencias a:

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
EE.UU.
Atención: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO VULNERACIÓN DE DERECHOS, COMERCIALIZABILIDAD O IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD DETERMINADA. Algunas legislaciones no contemplan la exclusión de garantías, ni implícitas ni explícitas, por lo que puede haber usuarios a los que no afecte dicha norma.

Es posible que esta información contenga imprecisiones técnicas o errores tipográficos. La información aquí contenida está sometida a modificaciones periódicas, las cuales se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. Lenovo se reserva el derecho a realizar, si lo considera oportuno, cualquier modificación o mejora en los productos o programas que se describen en esta publicación.

Los productos descritos en este documento no están previstos para su utilización en implantaciones ni otras aplicaciones para el mantenimiento de la vida en las que el funcionamiento incorrecto podría provocar daños o la muerte a personas. La información contenida en este documento no afecta ni cambia las especificaciones o garantías del producto de Lenovo. Ninguna parte de este documento deberá regir como licencia explícita o implícita o indemnización bajo los derechos de propiedad intelectual de Lenovo o de terceros. Toda la información contenida en este documento se ha obtenido en entornos específicos y se presenta como ilustración. Los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar.

Lenovo puede utilizar o distribuir la información que le suministre el cliente de la forma que crea oportuna, sin incurrir en ninguna obligación con el cliente.

Las referencias realizadas en esta publicación a sitios Web que no sean de Lenovo se proporcionan únicamente a título informativo y de ningún modo pretenden

constituir un respaldo de los mismos. Los materiales incluidos en los mencionados sitios Web no forman parte de los materiales de este producto de Lenovo y el uso que haga de ellos el usuario será por su cuenta y riesgo.

Cualquier dato sobre rendimiento incluido en este documento se obtuvo en un entorno controlado. Por lo tanto, los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar significativamente. Es posible que algunas medidas se hayan realizado en sistemas en desarrollo y no existen garantías de que estas medidas sean las mismas en los sistemas de disponibilidad general. Es más, es posible que la estimación de algunas medidas se haya realizado mediante extrapolación. Los resultados reales pueden variar. Los usuarios de este documento deben verificar los datos aplicables para su entorno específico.

Aviso sobre la salida de televisión

El aviso siguiente es aplicable a los modelos que tienen salida de televisión instalada en fábrica.

Este producto incorpora tecnología bajo protección de copyright que está protegida mediante derechos de proceso de ciertas patentes de los Estados Unidos y otros derechos de propiedad intelectual pertenecientes a Macrovision Corporation y a otros propietarios de derechos. El uso de esta tecnología bajo copyright debe ser autorizado por Macrovision Corporation y va destinado sólo al uso doméstico y otros usos de visualización limitados, a menos que sea autorizado por Macrovision Corporation. Queda prohibida la ingeniería inversa o el desmontaje.

Marcas registradas

Los términos siguientes son marcas registradas de Lenovo en Estados Unidos y/o en otros países:

- Lenovo
- Rescue and Recovery
- Lenovo Care

Los términos siguientes son marcas registradas de International Business Machines Corporation en Estados Unidos y/o en otros países:

- IBM
- Wake on LAN

Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Intel, Celeron, Core y Pentium son marcas registradas de Intel Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Linux es una marca registrada de Linus Torvalds en Estados Unidos y/o en otros países.

Otros nombres de compañías, productos o servicios pueden ser marcas registradas o marcas de servicio de otras compañías.

Índice

A

Access Help 46
actualización instantánea de BIOS 25
actualizar
 (flash) BIOS 25
 programas del sistema 25
 sistema operativo 12
 software antivirus 12
actualizar (flash) el BIOS 26
administración, contraseña 22
adquirir servicios adicionales 48
alimentación
 apagado del sistema 12
 características 14
 encendido del sistema 11
 Soporte de ACPI (Configuración avanzada e interfaz de alimentación) 15
antivirus, actualizar software 12
autoprueba de encendido (POST) 25
aviso de salida de televisión 58
avisos 57
ayuda
 acceder 46
 obtener 45
 y servicio 47

B

básicos, resolución de problemas 27
BIOS, actualizar (flash) 25, 26
brillos, iluminación 3

C

cambio
 contraseña 22
 secuencia de dispositivos de arranque 24
características 13
características de entrada/salida (E/S) 14
carpeta de manuales en línea 45
Centro de soporte al cliente 47
comodidad 3
conectar el sistema 6
configurar
 el sistema 5
consideraciones, contraseñas 22
consultar y cambiar valores 21
contraseña
 administrador 22
 consideraciones 22
 establecer, cambiar, suprimir 22
 usuario 22
contraseñas, utilizar 21
controladores de dispositivo
 instalar 41
 recuperar 41
copia de seguridad y recuperación, operaciones 37
crear
 disco de Product Recovery 35
 imagen del CD de diagnóstico 29

crear (*continuación*)
 y utilizar el disquete de Reparación y recuperación 40
 y utilizar soportes de rescate 39

D

diagnóstico
 disquetes 11, 29, 30
 crear 30
 ejecutar, imagen de CD 30
 ejecutar disquetes 30
 Espacio de trabajo de Rescue and Recovery 31
 imagen del CD 11, 30
 crear 29
 PC-Doctor para DOS 28, 29
 PC-Doctor para Windows 28, 29
 PC-Doctor para Windows PE 28, 31
 programas 28
diagnósticos 27
disco, crear de Product Recovery 35
dispositivo de arranque 23
 secuencia, cambiar 24
 temporal, selección 23
dispositivo de arranque temporal 23
dispositivo de rescate, iniciar 42
disquete, crear y utilizar una Reparación y recuperación 40
documentación, utilizar 47

E

eléctrica, toma de alimentación 4
encender la alimentación 11
entorno de operación 16, 17
espacio de trabajo, copia de seguridad y recuperación 37
espacio de trabajo, organizar 3
espacio de trabajo de Rescue and Recovery 37
especificaciones físicas 16
establecer
 contraseña 22
 dispositivo de rescate 42
Ethernet 14
expansión, adaptadores 14

F

fax clase 1
 mandatos 54
fax clase 2
 mandatos 54

G

garantía, información 46

I

iluminación, brillos 3
información
 garantía 46

información (*continuación*)
 importante sobre seguridad 1
 obtener 45
 recursos 45
 seguridad 46
información importante sobre seguridad 1
información sobre seguridad 46
iniciar el programa Setup Utility 21
instalar
 controladores de dispositivo 41
 sistema operativo 12
 software 11
introducción v

L

Lenovo, sitio Web 46
Lenovo Care Productivity Center 45
limpiar el ratón 32
longitudes de cable 4

M

mandatos
 AT básicos 49
 fax clase 1 54
 fax clase 2 54
 MNP/V.42/V.42bis/V.44 53
 módem manual 49
 voz 55
mandatos AT
 avanzados 51
 básicos 49
mandatos del módem
 AT avanzados 51
 AT básicos 49
 fax clase 1 54
 fax clase 2 54
 MNP/V.42/V.42bis/V.44 53
 programación manual 49
 Voz 55
mandatos manuales para el módem 49
manuales en línea, carpeta 45
marcas registradas 58
MNP/V.42/V.42bis/V.44, mandatos 53

N

no óptico, ratón 32

O

obtener
 ayuda 45
 información 45
 servicio 45
Online Books, carpeta 45
operaciones de copia de seguridad y recuperación 37
óptico, ratón 32
organizar el espacio de trabajo 3

P

Product Recovery, crear disco 35
Productivity Center, Lenovo Care 45

60 Guía del usuario

programa de utilidad, iniciar 21
programas, actualizar sistema 25
programas de diagnóstico, utilizar 47

R

ratón
 limpiar 32
 no óptico 32
 óptico, ratón 32
recuperación
 disquete de reparación, crear y utilizar 40
 espacio de trabajo, rescate 37
 operaciones, copia de seguridad 37
 problemas, resolver 42
recuperar
 controladores de dispositivo 41
 software 35
recursos, información 45
Rescue and Recovery 35
resolución de problemas 27
resolución de problemas, básicos 27
resolver problemas de recuperación 42

S

salida de televisión, aviso 58
salir de Setup Utility 24
seguridad 1
 características 15
 perfil según dispositivo, utilizar 23
seleccionar
 dispositivo de arranque 23
 dispositivo de arranque temporal 23
servicio
 Centro de soporte al cliente 47
 obtener 45
 y ayuda 47
servicios
 adquirir adicionales 48
 otros 48
Setup Utility 21
Setup Utility, salir 24
sistema
 cerrar 12
 conectar 6
 configurar 5
 gestión 14
 programas 25
sistema operativo
 actualizar 12
 instalar 12
sitio Web de Lenovo 46
software
 instalar 11
 recuperar 35
 visión general 19
soporte, crear y utilizar rescate 39
soporte de rescate, crear y utilizar 39
subsistema de audio 13
subsistema de vídeo 13
suprimir contraseñas 22

T

tomas de alimentación eléctricas 4

U

- unidades internas 13
- usuario, contraseña 22
- utilización
 - contraseñas 21
 - diagnóstico, programas 47
 - disquete de Reparación y recuperación, crear y utilizar 40
 - documentación 47
 - otros servicios 48
 - Setup Utility 21
 - soporte de rescate, crear 39

V

- valores
 - avanzados 24
 - cambio 21
 - consultar 21
- valores avanzados 24
- visión general, software 19
- voz, mandatos 55

lenovo

Número Pieza: 43C3118

(1P) P/N: 43C3118

